

外墙漆哪种好 辉宇涂料 濮阳外墙漆

产品名称	外墙漆哪种好 辉宇涂料 濮阳外墙漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

外墙漆具体施工工艺：

一、环境的保护

- 1、施工前检查应保护的地方。
- 2、作出施工部署，外墙漆哪种好，将窗台、门沿、树木和某些地面等有可能被沾染的地主用塑料薄膜保护遮盖。

二、基层检查与处理

- 1、检查基层墙面是否有裂缝、空鼓。铲除空鼓、半脱落、松动的基面。
- 2、旧墙面如部分地方已发霉、发黑、请用菲尔卡斯旧墙处理剂滚涂一遍。
- 3、用钢丝刷、砂纸等除去浮灰、油脂等粉附物。
- 4、如果墙面浮灰较多，濮阳外墙漆，应用高压水冲刷外墙表面。
- 5、裂缝、空鼓凹陷处用外墙腻子补平，养护5—7d。
- 6、如在保温成品板上施工应保证板材表面平整刺，如有毛刺需用砂纸打磨。

如果腻子没有干燥，它将被涂底漆。一旦油漆干燥，它将第二次进行：腻子完全干燥的长度与当时的气候条件有很大的关系。如果天气好并且空气湿度不高，则腻子层干燥所需的时间将更短，反之亦然。在

天气好的情况下（温度约为25°），通常可以每天刮一次腻子，通常是两次刮三次。这个过程，不能着急，必须等到腻子层干燥，才能抛光，涂漆。底漆和面漆干燥的时间取决于房间的大小，应考虑实际的天气条件。当阴雨天气或空气湿度高时，应适当延长间隔。在正常情况下，外墙漆厂家，底漆可在底漆完成后刷洗3至4小时。通常，第二次涂饰可在2至3小时后刷洗。

由于乳胶漆是水性涂料，因此需要高的结构和维护条件。施工维护温度高于5℃，环境湿度低于85%，以确保良好的成膜性。低温会引起乳胶漆粉末涂层开裂等问题，环境湿度会使漆膜长时间不干燥，终导致成膜不良。外墙结构必须考虑天气因素。在涂上乳胶漆之前不允许下雨12小时以确保基材干燥。施工后，24小时不能下雨，以防止漆膜被雨水冲走。一般外墙涂料系统分为三层：底漆，中漆和面漆。1.底漆。底漆封闭壁面以改善面漆的附着力，这对表面涂层性能和表面效果有很大影响。如果不使用底漆，漆膜的附着力会减弱，墙面碱对顶漆性能的影响会更大，尤其是白水泥腻子底面的使用，这可能会导致漆膜的粉化，泛黄和等问题。2.画在中间。中间涂料的主要作用是提高粘合力 and 遮盖力，提供三维图案，增加丰满度，并减少面漆的量。3.面漆。面漆是系统中的最后一道涂层，具有抵抗环境破坏的装饰性特征。

外墙漆哪种好-辉宇涂料(在线咨询)-濮阳外墙漆由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。外墙漆哪种好-辉宇涂料(在线咨询)-濮阳外墙漆是濮阳市辉宇涂料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。