

# 木门 福州零度木门 福州龙楼阁

产品名称	木门 福州零度木门 福州龙楼阁
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

## 产品详情

木门表面油漆起泡了该怎么办？开看解决方法！

木门外表油漆起泡问题呈现了，究其原因，大致有八点：

（1）基材处理不合要求，如含水率较高、本身含有的芳香油清除掉，当其天然蒸发时导致起泡。这一步对于工厂出产的工艺要求是很严厉的！

定制木门

（2）油性或水性腻子未枯燥或底层涂料未干时就涂饰面层涂料。这会在之后发生气体物质，然后导致起泡~

（3）木门板材的接合处及孔眼没有填实，有空地口孔眼等。

（4）油漆粘度过高。

（5）油漆配比不恰当。

（6）刷涂时来回拖动刷子，发生的气泡没有消除。

（7）底材外表附有油污、灰尘、水泡等，这些不洁净物周围沾有水份。

（8）压缩机、空气管中有水份，或许有水份溅到施工外表上。

## 门扇固定后的检查

1、我们现在所说的木块，是指木门底部的这块，它起着维护的功用效果。它可以防止木门在搬运放置过程中油漆被蹭掉，装门扇时取下便可。

## 沈阳木门

2、留心监控开槽的深度，这个深度需与单片合页的厚度共同。安装好门之后，两头的合页都要与门边和门套边的相同平。此外还需留心，螺丝不可倾斜，若果螺丝倾斜了，或构成关门后合页间彼此揉捏的问题，然后影响到合页的运用寿数。

3、合页两头的标准是这样的，门上一边可以直接上满螺丝，并固定住。而在门套的一边，可以先上两颗螺丝，福州零度木门，至于剩下的两颗可以到再上，以防止合页方位有少量的误差，也便利调理。

4、合页安装好、门扇固定住之后，要留心检查门扇与上框、侧框、地上间的缝隙状况，缝隙过大或过小，都需再度调整合页。

## 木门安装易失误的细节，福州原木门，都在这里了

1.搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇，放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上。记住将门框门扇斜靠放置，木门，易损坏门框和门扇的。

2、木门安装必须在洞口地面工程(如：地砖、石材)安装完毕，在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口，须全部贴齐洞口侧边)后，才可以进行木门的安装步骤。

3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法，严禁使用边安装边砌口的做法。

4、木门安装时需检查洞口墙体湿度，如果安装洞口墙体湿度 $<25\%$ ，福州实木门，则正常可继续安装;如果安装洞口墙体湿度 $>25\%$ ，则应在安装的墙体上做好防潮隔离层。

5、如果是转角墙或丁字墙处安装木门的话，在安装前需现在无门垛的那一侧做面宽度大小不少于50mm的“假墙”。当然此处的假墙宽度可根据线条宽度来确定，避免两侧面展示出的门边线不对称。

6、若门框是用MDF材料制作的，那在拼门框时需用螺丝拼框;若门框是用多层板或实木板制作的，那在拼门框时则可使用铁钉固定。

7、安装门框时一定要将门框调整好垂直度，避免打上发泡剂时，因为发泡剂的干燥发胀作用而损坏门框。

8、因门框两侧可能有线路通电，所以在安装门框时，用电操作需规范进行。

9.测量毛洞口时根据装修基准线确认地面成型高度和墙面厚度。

10.单扇平开门、子母门、双扇对开门门洞预留尺寸为(套板的厚度为32mm)：门洞高度=门扇高度+40mm，门洞宽度=门扇宽度+65mm。其它类型的组合门根据具体情况而定(注意：门洞高度是指从已做好洞口地面工程的净高度、门洞的宽度、厚度也是净尺寸)。

木门-福州零度木门-

福州龙楼阁(推荐商家)由福州龙楼阁木制品有限公司提供。福州龙楼阁木制品有限公司是福建福州,木门的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在福州龙楼阁领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创福州龙楼阁更加美好的未来。