

# 泰安市新甫新型建材 煤矸石多孔砖 滨州多孔砖

产品名称	泰安市新甫新型建材 煤矸石多孔砖 滨州多孔砖
公司名称	新泰市新甫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市翟镇唐立沟村
联系电话	13905487158

## 产品详情

### 烧结多孔砖和烧结空心砖如何区分？

烧结多孔砖以粘土、页岩、煤矸石或粉煤灰为主要原料，经焙烧而成、孔洞率不小于25%，孔的尺寸小而数量多，主要用于承重部位的砖。简称多孔砖。目前多孔砖分为P型砖和M型砖。空心砖开放分类：建材、砖、砌块空心砖是近年内建筑行业常用的墙体主材，由于质轻、消耗原材少等优势，已经成为国家建筑部门首先推荐的产品。与红砖一样，空心砖的常见制造原料是粘土和煤渣灰，一般规格是390\*190\*190mm.空心砖是以粘土、页岩等为主要原料，经过原料处理、成型、烧结制成。空心砖的孔洞总面积占其所在砖面积的百分率，称为空心砖的孔洞率，[url=86/]一般应在15%以上。空心砖和实心砖相比，可节省大量的土。[url=88/]多孔砖用于承重部位，强度较高，MU10~30，空洞率不小于25%；空心砖用于非承重部位，强度较低，MU10.0~2.5，空洞率不小于40。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新泰市新甫新型建材有限公司

### 烧结多孔砖砌体施工要点

#### 1.施工准备

(1)多孔砖在运输、装卸过程中，严禁倾倒和抛掷。经验收的砖.应分类堆放整齐，堆置高度不宜超过2m0

(2)在常温状态下，多孔砖应提前1—2d浇水湿润。砌筑时，滨州多孔砖，砖的含水率宜控制在10%—15%

(3)砌筑清水墙、柱的多孔砖，应边角整齐、色泽均匀。

(4)砌筑砂浆的配合比应采用重量比，配合比应经试验确定。砂浆稠度宜控制在60—80nun0

(5)构造柱混凝土的配合比应采用重量比，配合比应通过计算和试配确定。混凝土所用石子的粒径不宜大于20mmo

## 2.施工要点

(1)多孔砖砌体应上下错缝、内外搭砌。多孔砖墙宜采用一顺一丁或梅花丁的组砌形式。

(2)砌筑砌体时，多孔砖的孔洞应垂直于受压面，砌筑前应试摆。

(3)对抗震设防地区的多孔砖砌体，应采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法砌筑。对非区的多孔砖砌体，可采用铺浆法砌筑，铺浆长度不得超过750mm;当施工期间气温高于30 时，煤矸石多孔砖价格，铺浆长度不得超过500mmo

(4)砌体的灰缝应横平竖直。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，但不应小于8mm，也不应大于12mmo

(5)砌体灰缝砂浆应饱满。水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，竖向灰缝宜采用加浆填灌的方法，使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝。

(6)除设置构造柱的部位外，砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应

砌成斜槎。临时间断处的高度差不得超过一步脚手架的高度0

(7)砌体接槎时，必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，并填实砂浆，保持灰缝平直。

(8)设置构造柱的墙体应先砌墙，后浇混凝土。浇灌构造柱混凝土前，必须将砖砌体和模板浇水湿润，并将模板内的落地灰、砖渣等清理干净。

冬季是砖厂的销售淡季，各地很多砖厂都会选择冬季屯砖，等到开春时节进入旺季时有砖可卖，所以很多老板在进入冬季前，会对多孔砖的销售、堆放做好计划，在卸砖、堆放等方面做好预案，煤矸石多孔砖，防止因卸车因素影响生产。从2010年开始，就有很多老板开始选择砖块打包机，发展到今天，砖块打包已经成为了一种趋势，变得不再是一件稀奇事。更多的是很多砖厂的老板尝到了砖块打包的甜头，同样的砖块，淡季旺季的出售价格可能相差一倍到两倍，甚至更多，多孔砖打包也获得了一致的认可，真正的为砖厂老板们带来了实惠。

今年为了减少对空气的污染，国家对部分省市和地区实行了限制生产，煤矸石烧结多孔砖，今年听到的多的就是哪里哪里的砖厂又停产了，砖的需求又在不停攀升，导致很多地区的砖块供不应求。在国家的政策和大环境的改变下，越来越多的老板意识到，一定要在能生产的时候大量屯砖。

泰安市新甫新型建材(图)-煤矸石多孔砖-滨州多孔砖由新泰市新甫新型建材有限公司提供。“煤矸石烧结承重空心砖制造,销售,制砖机械,破碎机械的销售”选择新泰市新甫新型建材有限公司，公司位于：山东

泰安新泰市翟镇唐立沟村，多年来，新甫建材坚持为客户提供好的服务，联系人：高总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新甫建材期待成为您的长期合作伙伴！