

环保pc透水砖 pc透水砖 永固地砖

产品名称	环保pc透水砖 pc透水砖 永固地砖
公司名称	马鞍山市永固建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市经济技术开发区银塘镇前进村超山组
联系电话	15805553866 15805553866

产品详情

透水砖有哪些特性？

透水砖是为解决城市地表硬化，营造高质量的自然生活环境，pc透水砖，维护城市生态平衡而隆重诞生的世纪环保建材新产品。本产品具有保持地面的透水性、保湿性，防滑、高强度、抗寒、耐风化、降噪、吸音等特点。它采用矿渣废料、废陶瓷为原料，经两次成型，透水砖高温烧成，是绿色环保产品。那么透水砖有哪些特性，使得它在市场上如此受关注呢：

- 1、具有良好的透水、透气性能，可使雨水迅速渗入地下，补充土壤水和地下水，保持土壤湿度，改善城市地面植物和土壤微生物的生存条件。
- 2、可吸收水分与热量，调节地表局部空间的温湿度，对调节城市小气候、缓解城市热岛效应有较大的作用。
- 3、可减轻城市排水和防洪压力、对防止公共水域的污染和处理污水具有良好的效果。
- 4、雨后不积水，雪后不打滑，透水砖方便市民出行。
- 5、表面呈微小凹凸，防止路面反光，吸收车辆行使时产生的噪音，可提高车辆通行的舒适性和安全性。
- 6、色彩丰富，自然朴实。

以下是关于人行道地砖铺设的：

- 1、机构设置

确保施工安全，项目部和各队组成立安全小组，由经理或队长任组长，项目部设专职安全人员1人，pc透水砖厂家，各队组设安全员1人，具体负责安全工作的实施。

2、具体措施

(1)加强安全生产教育工作，增强全体职工安全意识，减少或避免事故的发生。

(2)在施工过程中应严格遵守“安全、预防为主”的原则执行，并做到安全生产的“五同时，三不放过”。

(3)立模前制定出安全措施，经监理工程师确认后再进行浇筑。

(4)做好防火、防盗准备，并做到防患于未然，确保整个工程的顺利进行。

(5)施工地点设安全标示牌、施工范围挂警示彩旗，并设专人负责安全工作，在允许通行前，设便道通行。

1、地面清扫:地砖铺贴前，应将地面清扫干净，尤其是凝结后的混凝土和建渣，如果不清理干净，地砖铺贴后会出现翘边、空鼓等现象。

2、放水平线、分块:铺贴前要根据地面尺寸和地砖尺寸对地砖进行预排，预排的原则就是:同一个房间里，横向纵向半块砖不能超过一行，仿石pc透水砖，并且半块砖应留在将来要放家具的一边或不显眼的地方，要根据排版规划设置水平线，并进行分块。

3、地面洒水:要充分湿润，可以防止空鼓;

4、砂浆搅拌:要使用两种砂浆，一种是1:4的半干砂浆，用作垫层使用，另一种是1:3的砂浆，作粘合使用，沙采用水洗后的中沙，细沙主要用于墙面抹灰，中沙主要用于地面找平。

5、打砂浆基层:一般采用干铺法，来源于早期的大理石铺装，虽然成本较高，但是铺出的地砖平整美观、环保pc透水砖，砂浆要干湿适度，标准是“手握成团，落地开花”，在铺干砂浆前涂刷水灰比为1:0.4--0.5的水泥浆一道。

6、试铺，基层找平、夯实:地砖是否出现空鼓，这一步很重要，一定要夯实，同时这一步工人应检查该地砖与相邻的地砖边角是否有误差。

7、砖底上浆:要在地砖的背面全抹一层1:3的砂浆，作为粘合层，厚度不低于1CM，涂抹一定要均匀。

8、铺贴:要用橡皮锤均匀敲击，调整与水平线及其它地砖的水平度及缝隙的大小，如果有条件用水平尺检查瓷砖是否水平，用橡皮锤敲打直到完全水平。

9、拉缝:用刀从砖缝中间划一道，保证砖与砖之间要有一定的、均匀的缝隙，防止热胀冷缩对砖造成损坏，用刀在两块砖上纵向来回划拉，检查两块砖是否平齐。

10、表面清理:铺贴完成后，要立即清理地砖表面的灰尘和砂浆，以防止砂浆在地砖表面粘接。

11、成品保护，地砖铺贴完成后，一定要做好成品保护，主要防止后续工作对地砖造成的污染和损伤，保护层可以使用地砖包装箱的纸板或彩条布。

环保pc透水砖-pc透水砖-永固地砖由马鞍山市永固建材有限公司提供。环保pc透水砖-pc透水砖-永固地砖是马鞍山市永固建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王启林。