

百级洁净室 洁净室 清阳净化系统工程

产品名称	百级洁净室 洁净室 清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

净化工程无尘车间涂装前地面处理

目的：清理混凝土地面，以保证环氧地坪的附着力。

- 1、对于有旧油漆地面，如油漆起壳，脱落或与环氧树脂起反应，则必须全部铲除或打磨掉，然后进行施工。如该油漆大部分附着力良好，不与环氧树脂起反应，则先铲除掉易脱落的部分漆皮，再用打磨机或手持砂纸将旧油漆表面打磨出粗糙作业面，以增强新漆的层间附着力。
- 2、对于打过蜡的地面，需先用除蜡水清洗或请清洁公司除蜡。
- 3、对于掉在地面的防锈漆、乳胶漆、泡泡糖、沥青，必须全部铲除。
- 4、不太平整、有水泥疙瘩、浮水泥渣地面，先用金刚打磨机打磨，然后吸尘。
- 5、对于潮湿或部分有水有急需施工的地面要采取吸水擦干，太阳灯照、热风机吹或煤气火烟灯喷烤，使其加速地面干燥，以达到施工要求。
- 6、机械面处理包括金刚打磨机及全自动钢丸喷砂机。
- 7、在涂装前对原地面处理后暴露出来的混凝土缺陷，如凹地、孔洞、蜂窝结构的麻面，可采用环氧砂浆点批，面批修补。

二、底漆涂装

目的：封闭气孔，增强结合。

- 1、修补区域干后方可进行底涂施工；
- 2、用纸胶带或塑料薄膜对涂装区非涂装部位进行保护（如墙角、柱子、固定设备等）。
- 3、按照底漆的使用比例，将一定量的组份B倒入组份A中，用手提电动搅拌机搅拌，搅拌时间为2-3分钟左右，洁净室工程，然后用短毛滚筒大面积滚涂，局部的墙角、接口处可用短毛滚筒或刷子涂，根据施工现场温度确定固化时间（一般需要8-24小时）。待底漆完全固化后，方可进行其它工序。底涂施工要求滚涂均匀，无漏底。

技术人员规划无尘车间工程需采纳以下办法：

- 1、规划方案应具有较好的适应性(灵敏性)，它是实验性车间有必要思考的疑问(如单向流/非单向流的变换、分区变换等)。
- 2、厂址挑选、修建规划与技术设置的合理性，可以从根本上下降初出资及运转费用。
- 3、正确断定出产设备的热负荷对选定空调制冷设备有直接关系。
- 4、室内换气次数和末级过滤器功率之间的组合(到达一样等级)需进行经济对比。
- 5、新风会集处置有利于使用地下水预冷、除尘和加湿。
- 6、空谐和净化功用的别离有利于发扬各自的技术经济合理性。
- 7、技术进程中空调体系的热收回是可以直接获益的办法，因而应充分利用这有些热量，使之到达物尽其用的意图。

地坪保养

施工结束，把现场交给客户时，应向客户提醒如下保养及维护方法，以便能保持地面良好的质量状态。

- 1、日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁，车间内大面积清洗地面时，不要用强化学溶剂(香蕉水等)。一般使用洗涤剂、肥皂液、清水等，用清洗机进行。在没有清洗机的情况下，百级洁净室，可用锯木粉撒上后再清扫干净。
- 2、严重污垢时，使用中性清洁剂，洁净室，用抹布水洗，然后用水清洗、充分干燥，打一层薄蜡。
- 3、地面溅溢有酸、碱等化学药品时，应及时用水清洗，如果是调味料、油等则用抹布擦试即可。
- 4、光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，永葆美观。
- 5、当该涂料施工完毕后，在保养期内切勿使用，并须加强通风设备及防火措施。
- 6、地坪使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走。

- 7、一切工作器具都须有固定车架安放，严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，洁净室设备，造成地面涂料损坏。
- 8、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软性材料垫妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。
- 9、车间内进行电焊等高温作业时，在电焊火花飞溅到的地方应用石棉布等耐火材料辅垫好，以防烧坏涂料。
- 10、一旦地坪有损坏，及时使用涂料修补，以免油污通过损坏处渗透到水泥里，造成大面积涂料脱落。

百级洁净室-洁净室-清阳净化系统工程(查看)由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山清阳净化系统工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程施工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!