

# PVC附框安装 附框安装 芜湖创佳工贸

产品名称	PVC附框安装 附框安装 芜湖创佳工贸
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

PVC门窗附框制作要注意哪些问题？

PVC门窗附框制作要注意哪些问题？

使用填料要注意选择那些经过偶联——流变处理后的。

使用滤网，阻尼减少大尺寸颗粒物、大晶点，经常换网。要根据制品大小、要求决定滤网目数。

注意加工温度、冷却、尤其是口模温度。因为他容易将已经塑化开了晶点，重新在此聚集，尤其是在某些成核物质存在时，有众多小晶点聚和成大晶点，原材料水份过高，在高温条件下制品挤出成型使水份蒸发，PVC附框安装，造成表面粗糙、起粒。

原材料粒子过于粗糙，分散性差，与聚合物塑炼相溶性差，在加工时出现较大的团粒。

另外，稳定剂是极其重要的一个因素！工艺方面应该注意打粉下料的次序，保证各个操作的严格控制。

标准化附框指的是与土建同步，预埋或预先安装在门窗洞口中，节能附框安装，用于安装外窗的独立构件，其规格尺寸、性能指标均实施标准化，能满足和节能要求，并具有建筑外窗后装卸功能。按照规格可分为窄附框和宽附框。窄附框指的是附框型材宽度小于墙体宽度的标准化附框。宽附框指的是附框型材宽度能够覆盖墙体宽度的标准化附框。

现在市场上能够符合相关技术标准的节能标准化附框主要有以下几种类型：木塑复合材料附框、钢塑共挤附框等，主要作用是指导抹灰，一般门窗采用，如果不做附框的话就要先装门窗主框，门窗附框安装，经过抹灰工程后容易污染和变形，先装钢附框也就是通常说的干做法门窗施工。建筑的门窗洞口建成后，尺寸不规范，安装附框后，门窗加工尺寸可以确定，另外也有利于门窗的安装，安全性更好。同时，采用附框，使门窗的安装质量更容易得到控制，也减小塑料门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象。

门窗附框的安装步骤：

- 1、安装前，附框安装，熟悉掌握所安装工程的铝合金门窗安装接点、安装要求（详细安装技术图纸及工程平、立面图由项目管理人员提供。有关技术方面的疑问由现场设计技术人员指导解决）。
- 2、根据总包提供的50或1米线、建筑轴线、灰饼放出安装钢副框所需的水平线、窗中线、进出位线。
- 3、检查钢副框规格、尺寸、窗号是否符合要求，检查钢副框焊接点、表面处理、安装固定双面铁件是否满足安装条件。
- 4、安装前检查安装用水管、靠尺、卷尺等测量工器具是否准确能不能满足安装要求。安全带、、安全帽的佩带，佩带前检查是否规范、牢固。施工电器用具必须符合有关规定要求。现场安装、焊接用电必须按照总包或监理要求操作。
- 5、调整好钢副框的水平度、垂直度，用木楔定位、塞紧，然后固定钢副框。安装过程中注意钢副框的横平、竖直，注意副框面不能出现凹凸现象。砖墙体安装时，必须使用水泥钉、安装。

PVC附框安装-附框安装- 芜湖创佳工贸由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司是安徽芜湖,塑胶地板的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在芜湖创佳工贸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创芜湖创佳工贸更加美好的未来。