

福州龙楼阁木门公司 福州竹木门 木门

产品名称	福州龙楼阁木门公司 福州竹木门 木门
公司名称	福州龙楼阁木制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县南屿镇117县道南井村上井246-8号工厂
联系电话	13788880793 13788880793

产品详情

色差是不是问题？

一般强化木门自身呈现色差的情况很少，而实木木门的色差不可防止。实木木门的色差是天然的特点所决定的。木头是多孔性材料，不同部分原料疏密不同，各部位吸收光线和油漆的程度也不一样，所以有时同一块地板两头的色彩会呈现深浅和不同纹路，细微的木门色差是不属于质量问题的。但假如一块木门上呈现两种不同色彩就属于品质问题。

木地板销售人员经常用下面的技巧：告诉你，面板下面有块细木工板，是实木，然后把这种木门叫实木。其他销售人员会直接把木纹纸贴面说成实木门。要知道面板木门和实木门的区别。

纯实木做的木门没有有毒化学物质吗？

纯实木门比人造材料环保，对于越来越注重健康环保的人来说，无疑是一个不错的选择。但事实上，“纯实木。在钣金制造过程中，仍然需要各种粘接的化学材料进行加工，必须选用实木钣金制作的木门，福州原木门，以保证产品质量。即使装修后大量使用优材料或室内通风条件不好，室内环境污染物也会超标，造成二次污染

实木门安装师傅需要注意的细节

春季是家装的一个高峰期，如果业主选择的是品牌实木门，安装师傅在进行安装的时候，请你注意以下细节，这样，会让你的家更加舒适。

- 1.校对洞口 洞口尺寸是否符合安装要求，不符合要求应予以必要的处理。
- 2.拆包 检查门框、门套线、挡门条、密封条，木门，零部件是否齐。
- 3.组装门框 门框组装时竖框与横框搭接处必须涂胶，然后用自攻丝予以固定。
- 4.定位门框 门框按室内标高线就位，先用木楔从门框周围夹紧门框，福州竹木门，再用工装和木楔从门框内口撑紧门框，福州实木复合门，通过夹门框内外木楔，调整门框垂直度、水平度及门框内径尺寸，使其达到设计要求（门框与门扇间隙2.5-3mm/边，门扇与地面5-8mm）。
- 5.门框注胶 门框与墙体间填充发泡胶前**要清理干净墙体，用喷壶湿润墙面，填充发泡胶，注意发泡胶填充要适量，多余发泡胶用刀片切平。
- 6.安装门套线 待4-6小时发泡胶固化后，卸下工装和木楔，在门框嵌槽内涂胶，然后将门套线嵌入门框，轻轻敲紧压实使门套线与墙体紧密贴合。

福州龙楼阁木门公司(图)-福州竹木门-木门由福州龙楼阁木制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州龙楼阁木制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!