

北京专业民房保温隔热楼房保温隔热冬暖夏凉

产品名称	北京专业民房保温隔热楼房保温隔热冬暖夏凉
公司名称	北京森桦建业防水工程有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	北京市上门服务
联系电话	010-57029308 13581562130

产品详情

鑫意达公司承接北京地区各种墙体保温施工工程，专业的北京保温施工队伍，优质的外墙保温材料，包工包料施工，一条龙服务。

- 1、基层处理
彻底清除基层墙体表面浮灰、油污、脱模剂、空鼓及风化物等影响粘结强度的材料。
 - 2、为增加挤塑板与基层几面层的粘结力，应在挤塑板两面各刷界面剂一道。
 - 3、配置专用粘结剂：
 - 4、安装挤塑板
1) 标准板规格尺寸为1200*600，对角线误差小于2，挤塑板用电热丝切割器或工具刀切割，尺寸允许偏差为 ± 1.5 。
2) 网格布翻包：门窗洞口、变形缝两侧等处的挤塑板上预粘网格布，总宽度约200，翻包部分宽度为80，具体做法如下：网格布裁剪长度为180加板厚。首先在翻包部位抹长度为80宽度为2的专用粘结剂，然后压入80长的网格布，余下的甩出备用。
3) 将配置好的专用粘结剂涂抹在挤塑板的背后，粘结剂压实厚度约为3，为保证粘结牢固，粘结方法可采用条粘法和条点法。
4) 条粘法：用齿口镘刀将专用粘结剂水平方向均匀的抹在挤塑板上，条宽10，厚度10，中距50。
5) 条点法：用抹子在每块挤塑板周边及中间抹宽50，厚度为10的专用粘结剂，再在挤塑板分隔区内抹直径为100，厚度为10的灰饼。
6) 将抹好专用粘结剂的挤塑板迅速粘贴在墙面上，以防止表面结皮而失去粘结作用。不得在挤塑板侧面涂抹专用粘结剂。
7) 挤塑板粘上墙后，应用2米靠尺压平操作，保证其平整度及粘贴牢固，板与板之间要挤紧，不得有缝，因切割不直形成的缝隙，用挤塑板条塞入并磨平。每粘完一块板，应将挤出的专用粘结剂清除。
8) 挤塑板粘贴应分段自下而上沿水平方向横向铺贴，每排板应错缝1/2板长，局部最小错缝不得小于100。
 - 5、安装固定件：
 - 6、打磨：
 - 7、作装饰线角：
 - 8、抹底层聚合物砂浆：
 - 9、压入网格布：
 - 10、抹面层聚合物砂浆：
 - 11、变形缝、界格缝处施工：
 - 12、饰面层的施工：
 - 13、修补孔洞：粉是专为建筑物外墙刷涂乳胶漆而设计生产的新一代环保型衬底材料。外墙柔性腻子粉是国家大力提倡（替代瓷砖）的理想装饰材料。外墙柔性腻子粉克服了外墙装饰后很外墙柔性腻子快出现裂纹的严重问题，并且外墙腻子粉大大提高了外墙的装饰质量，延长了涂料的使用寿命，增强感观效果。外墙柔性腻子粉可以达到避免高层建筑外墙装饰的瓷砖粘贴不牢固跌落伤人且大大降低造价的效果。外墙柔性腻子粉的诞生科学性地取代了外墙刷涂乳胶漆衬底材料传统使用的白水泥%2b石灰或双飞粉%2b白水泥%2b801胶的落后做法。主要生产内外墙腻子粉，保温工程用腻子粉，外墙柔性腻子粉，外墙弹性腻子粉，氟碳漆专用腻子粉等建材。本公司一直保留：赚取阳光下的利润，决不以眼前利益出卖未来。玉墙人以其脚踏实地的经营作风，秉承“诚信，高效，创新，团队精神”核心价值观
- 手机：施工准备：要想获得良好的漆面效果，外墙的基面处理十分重要。基面应规整、无裂缝、干净、干燥、基色统一，涂刷面漆之前应涂刷抗碱封闭底漆。施工前应清除所有可能影响粘结性的尘土、污垢、油类、油脂及其他污物。打磨腻子层，以获得完美的基面。施工指导：混合：使用前手工完全搅拌，使用过程中要经常搅拌一下。一般不需要稀释，如需稀释时，可据情加兑10-20%的洁净水。

施工：滚涂或喷涂。如果是真空喷涂，可采用1800psi(127kg/cm²)，0.013-0.015” 喷头。面积：在平滑表面上，5加仑可涂刷120 - 140m²（平涂二遍）。此数据不包括施工损耗、因表面多孔和不规则性而导致的损耗、或是混合中的损耗。清洗：用温肥皂水或清水清洗喷溅处、手、工具、其他设备。

注意：施工温度为5-45 之间，施工现场应尽量避免风沙、粉尘。

建议：夏季施工时不要在正午进行，避免水分蒸发过快而影响涂料的耐久性。总部地址：北京五棵松

北京全市区服务（各区均有分店）联系人：苏先生 24小时电话010-57029308 手机：135-8156-2130

153-1312-9308 邮箱：bjxydgs@163.com