

临海打水井-临海包水园林用水打井公司

产品名称	临海打水井-临海包水园林用水打井公司
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	178.00/件
规格参数	腾通:10-2000 潜孔钻井:打水井施工 浙江:全域钻井
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

产品详情

一般可分为以下几种情况： 1.江南地区一般15到20米就可以出水了。2.在水量不充足的地方要打上百米或几百米，冲破岩石层的井，这是深水井才能出水，

要采用科学合理的成井工艺

在同样的地质条件下要使井的出水量大、降深小、水质好、使用寿命长，成井工艺是否科学合理至关重要。

- 1.滤水管要正对含水层。二者一旦错位，进水阻力要大很多，增加降深。为此在下管之前要进行物探测井，准确确定含水层部位。
- 2.滤水管的开孔率要足够。不论什么管材开孔率都不能小于10%。土法生产的水泥管大多只有1—2%，进水阻力很大，是不允许的。
- 3.滤水管与过滤网之间要有垫筋。如无垫筋，滤网紧贴在井管上，只有正对进水孔的网眼才能进水，极易造成堵塞，严重影响井的出水量和使用寿命。
- 4.滤网网目及填砾大小要与含水层相适应。不然，不是阻水就是出浑水造成於井。
- 5.采用泥浆钻进的，在下管前要先破壁换浆。当前社会上打井普遍存在任意配置滤水管、滤水管开孔率太低、不加垫筋、滤网及填砾不合格、破壁换浆不彻底等严重问题，还需要改进。地源热泵的回灌井大多数回灌不好这是一个重要原因。我们地下水研究所专业钻井队针对上述问题制定了一整套钻井施工规程，不论是正循环还是反循环钻进效果都很好。

四、要进行抽水试验，合理选配水泵，抽水试验可以结合洗井进行。洗井结束前要实测水泵出水量、静水位、动水位、计算出井的单位出水量、大可能出水量及适宜配泵水量。目前绝大多数井都没有上述数据，只知道几千瓦水泵够不够抽，只能是盲目选泵，井打了多深就选扬程多高的水泵，严重的浪费能

源。