

水处理陶粒滤料 宜城市捷信 孝感陶粒滤料

产品名称	水处理陶粒滤料 宜城市捷信 孝感陶粒滤料
公司名称	宜城市捷信新型建材销售部
价格	面议
规格参数	
公司地址	宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂
联系电话	15997277777 15997277777

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宜城市捷信新型建材销售部

标题

陶粒混凝土施工技术进步非常快。陶粒混凝土几乎用于每栋建筑，因此陶粒混凝土的施工工艺非常重要，陶粒滤料厂家，我们需要了解陶粒混凝土的验收标准。让我们来看看陶粒混凝土的相关知识。陶粒混凝土现场搅拌。陶粒混凝土施工工艺？一、施工准备 1.材料及主机陶粒页岩陶粒:粒径5~，松散密度~/ m^3 。吸水率3.5%~5%(在干燥状态下计算)，未成熟的片状物应小于10%~15%，粉末和粒径应小于5mm颗粒含量应小于5%。陶粒屋面施工方法。

标题

养护时间应比上表规定的时间延长(至少)，混凝土强度应达到75%以上的设计强度。养护后应及时回填。陶粒混凝土配比1:3:8。2.直接接触海水或盐渍土的混凝土，在强度达到设计强度等级之前，轻质陶粒滤料，应保证不受侵蚀。并尽可能延迟新浇混凝土与海水或盐渍土直接接触的年龄，一般不小于6周。

3.当日夜平均气温低于5 或低温度低于-3 冬季施工工处理。环境温度低于5时 禁止在混凝土表面洒水养护。

地面涂满，孝感陶粒滤料，上墙一周500mm左右，防水的高度超过沉箱深度，为保证上层渗的水不会往周边扩；方法/步骤2:用红砖做隔断：用红砖把沉箱分成400mm*400mm的格子。有了这样一个承重的隔断，上面的混凝土就不会往下坠了；方法/步骤3:填充陶粒：搅拌陶粒，搭配水泥砂子，水少许，陶粒和水泥的配比推荐为5：1，水处理陶粒滤料，埋填进去，搅拌踏实；方法/步骤4:布钢筋：在格子上方布上一层由直径8-10毫米钢筋组成的300mm*300mm钢筋网，以保证混凝土层的牢固和受力均匀；方法/步骤5:捣制混凝土层：加振动泵施工，100mm厚度的C30细石混凝土找平。注意事项：1.回填前一定要做好沉箱基层内的防水，并做48小时以上闭水试验，到楼下观察结果，无渗漏无水印，再做回填工序；

水处理陶粒滤料-宜城市捷信(在线咨询)-孝感陶粒滤料由宜城市捷信新型建材销售部提供。“湖北陶粒,页岩陶粒,陶粒砂,混凝土陶粒”选择宜城市捷信新型建材销售部，公司位于：宜城市流水镇刘台村五组-老砖瓦厂，多年来，宜城市捷信坚持为客户提供好的服务，联系人：黄总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宜城市捷信期待成为您的长期合作伙伴！