

# 钢木实验台安装步骤 思必得speed

产品名称	钢木实验台安装步骤 思必得speed
公司名称	西安思必得实验室设备有限公司
价格	850.00/米
规格参数	品牌:思必得 型号:speed 产地:西安
公司地址	西安雁塔区长安南路南段长丰园
联系电话	18229067236

## 产品详情

众所周知，实验台是实验室的重要组成部分。实验台主要分为三种：全钢实验台、钢木实验台和全木实验台。下面特耐苏就钢木实验台做出如下的安装步骤和安装要求。

第二步：根据总长度，选择合适的横梁，用自钻螺丝把横梁固定到钢架上，钢架不可直接放在粗糙地面上，应稍加铺设，要使横梁与钢架接处水平，其位置影响到台面水平、抽面与横梁间缝隙的粗细。打螺丝时要注意横梁间的平行。

第三步：用水平尺检查钢架的水平线和垂直线是否水平，并通过调整支脚来达到要求。

(1)把钢架上的支撑托架拧到与柜体下沿的高度，然后放进柜体，把每个柜之间用4\*30的螺丝连接，推倒柜体两端和钢架两端平齐，用扳手拧紧支撑托架的螺帽，使其充分承受力。

(2)安装侧封板，用小直尺和螺丝固定，不提信用硅胶。

(1)装抽屉面板，从背面的预留孔打4\*30mm螺丝，找准位置。

柜体抽面、门板的安装要求：

(2)门板与抽面垂直面，可用长直尺检验。

一是柜体侧板上滑轨定位不准，二是螺丝不正。

第六步：粘结合面的步骤、要求与全钢一样。钢木结构通常先装抽面，后安装台面，若台面上有试剂架安装，待胶固化后再行安装操作。

