

氟碳漆打底腻子

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 氟碳漆打底腻子 |
| 公司名称 | 山东巨野七彩贝壳漆业中心 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东菏泽巨野开发区 |
| 联系电话 | 86-05308285828/8286828/8228618 18364018377 |

产品详情

氟碳漆打底专用腻子 施工要求：

墙面应坚固、干净、无油污、浮灰、松散粉化层等。如有松散粉化层应先进行清理、修补。

底层施工工艺： 1、调拌腻子使用工具、器皿应干净、无杂物。 2、将氟碳漆底腻子与水按比例（1：0.45）重量比，浸泡5——6分钟，用电动工具搅拌4—5分钟，静止2——3分钟后即可使用（水与腻子的比例为参考比例）。具体可结合实际情况调全，调配后的腻子应均匀，无颗粒。

3、调配好的底腻子建议用铝合金刮板刮涂。第一遍刮涂干燥后，方可刮涂第二遍，刮涂结束后的底层应平整，可用铝合金工具测试平整度，不平整的地方应进行修补、打磨。面层施工工艺： 1、面腻子与水按（1：0.35参考重量比）浸泡4——5分钟，用电动工具调制4——5分钟，静止3分钟。切记工具干净不能有杂质，以免影响面层的细腻子平整度。面层平整度直接决定了外涂装的美观效果。

2、调配好的腻子用钢质刮板收光做平，批刮2遍，第一遍干燥坚固后方可批刮下一遍。 施工流程：

- 1、切割分格缝
- 2、粗腻子（一遍）
- 3、挂玻璃纤维网
- 4、粗腻子（一遍）
- 5、细腻子（二遍）
- 6、抗碱封闭底漆（一遍）
- 7、抛光高弹性腻子（一遍）
- 8、底漆（二遍）
- 9、面漆（二遍）

10、罩光清漆（一遍）（非金属漆除外） 注意事项：

1、本腻子不可添加其它成份，只需加入干净清水，切记不可和其它产品混用以免影响到质量。

2、调配好的腻子应及时用完，不可存放，变硬腻子不可再用。

3、腻子存放干燥通风处，避免受潮。 包装规格：

20kg/袋（粉状），本品运输按《非危险品规则》办理。 贮存：

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。