

汕尾干磨砂纸 干磨砂纸厂家电话 江顺磨具

产品名称	汕尾干磨砂纸 干磨砂纸厂家电话 江顺磨具
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

3M砂纸目数是什么意思及计算方法

3M砂纸目数指的是在制作3M砂纸研磨产品的时候，对于砂纸的粒度做出特定的数值，而其粒度的决定权在于把握植入的矿砂沙粒，而这个标准的横梁的方式是通过将一定面积（如1平方米）的砂纸上面格出多少个框格，然后用矿砂往里面倒，粘到上面的矿砂沙粒就形成一定的3M砂纸目数，这就是砂纸的粒度，比如说1000个框格就是P1000的粒度，关于3M砂纸目数也有几种方法计算，美国有美国的标准，日本也有日本的标准，而我们国内大多研磨行业都是用英国的标准，数字前面用一个P大头。关于3M砂纸目数这个问题，因为粒度的大小并不是只有一种计算方式，有很多种算法，干磨砂纸订购电话，目前来说常用的有“日标”“美标”“英标”等等，这些标准还是有很大差异的。我们国内用的粒度多数是英标，但是也有些是用其他的标准横梁的，像很多日资企业可能就是以日标计算的，所以我们就得以客户为准，为客户推荐出合适的粒度，以至于他们企业能够使用3M砂纸正常的抛光作业。3M砂纸包括水砂纸、干砂纸和海绵砂纸，这些3M砂纸目数都是固定的一个数值，而对于不织布工业白洁布来说，它的目数就是一个范围，不能只说是多少粒度的。

使用砂纸带的正确方法你知道吗？

砂纸带研磨过程中产生的粉尘是一种大的有害物质。建议随时戴口罩。高目砂纸也应使用PM口罩。此外，产品如铜、铅、碳纤维、玻璃纤维等产品，在打磨过程中灰尘很容易损坏皮肤，我们必须戴橡胶手套，必要时穿橡胶防护服。在砂磨过程中灰尘会飘动。水磨可以减少大量的粉尘，汕尾干磨砂纸，但也会污染水质。建议使用一个特殊的桶，一个有多个桶的桶。

先从低筛网数开始，低筛网数不易堵塞砂纸带，粉料易收集，不能使用水磨。每次干磨后应将粉体清理干净，确认表面砂纸痕迹是否均匀、平直。如果效果理想，可以使用下一个项目编号。此时，磨削方向应与前道成较大角度。

当网目数高达800目时，需用水浸泡抛光。主要是每次清洗后，除了用干净的布或纸清洗砂纸外，还要用干净的布或纸清洗工件表面的砂粒。保证表面无低目砂粒污染，改为高目砂纸。此时，建议每天结束时，一个装有若干物品的桶应保持静止，植绒干磨砂纸图片，以减少环境污染。

网格的数目在一定程度上是很高的。如2000、5000目后，随时观察堵砂纸情况。阻塞后砂纸带是无用的，但可能导致局部过热粘合。一旦阻塞砂纸，应用水或油仔细清洁。

砂布砂带厂应用中应注意的问题

但是这样砂带的中间部分承受的张紧力就比两边大，在加工过程中，砂带的中间部分磨损较大，影响工件的精度。砂带在用宽砂带磨削或高精度砂带磨削时，这个问题就显得十分突出。所以为了解决这一问题，宽砂带磨床或离梢度砂带磨床都设，有砂带振痒装费，使砂带在一定范围内沿惰轮轴向作往复运动，使砂带上的磨粒不仅在主运动方向切削工件，在垂直于主运动的方向上也产生切削作用。

这样就能使得砂带各部分磨损比较均匀，而工件的加工梢度也因砂带的复合运动，而得到提高和同时降低了表面粗糙度。

汕尾干磨砂纸-干磨砂纸厂家电话-江顺磨具(推荐商家)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。深圳市宝安区松岗新立研磨材料行坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江顺磨具——您可信赖的朋友，公司地址：广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区，联系人：胡总。