

厨房排烟设计 景德厨房排烟 万誉暖通环保

产品名称	厨房排烟设计 景德厨房排烟 万誉暖通环保
公司名称	江西万誉环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	赣州市章贡区323国道园区段28赣州金属产业商贸物流城一期18号楼20#物流仓储
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

避免通风管道腐蚀的条件

- 1、采取很好措施防止大气及介质对通风管道的腐蚀。
- 2、系统应按规定装设安全泄压装置并保持其灵敏好用。
- 3、须由有资格的设计单位进行设计并符合设计规范的规定。
- 4、检修或局部更换时，避免错用或不合理代用而降低管道的极限。山西太原通风管道安装
- 5、运行操作须严格执行操作规程，控制工艺指标，超温、超压运行。
- 6、对长期放置不用、维护不良的管道，因发生大面积腐蚀、厚度减薄、强度减弱，再次启用前按规定全方面的检验。
- 7、管道安装工程投用前应进行役前检查和验收，管系结构、材料、焊接、热处理、压力试验等关键环节须符合规定要求。

通风管道合口连接时的注意事项

- 1、粘结前须预组合，厨房排烟设计，检查接缝全部贴合无误再涂刷粘合剂，粘合时间控制与季节、温度及粘合剂性能有关。批量加工前应作样板试验，确定粘合时间。
- 2、矩形风管直管段，不管是同一板材连接，还是几块板材组合拼接，表面需平整、角线顺直。组合前应

清理板材切口表面的切割粉末、灰尘及杂物。

- 3、风管的圆弧面或折线面完成下料并折压成型后，应与平面板预组合无误后在涂刷粘合剂，以保证管件的几何形状尺寸及观感。
- 4、连接组合后的管段应垂直摆放至定型后方可移动。
- 5、管段组合后45度角切边外部接缝，需贴铝箔胶带封合板材外壳面，每边宽度不少于20mm.用角尺、钢卷尺检查调整垂直度及对角线偏差，并符合规范要求。
- 6、铝箔复合保温风管所用粘合剂须按板材厂商认定的粘合剂，如另行采购品牌粘合剂，须做连接效果对比试验，酒店厨房排烟，并经监理、板材商检查、认可后方可使用。

风管的安装

- 1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。
- 2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

- 3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。
- 4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

风阀的安装

- 1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。
- 2、风阀的安装同风管的安装，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。
- 3、风阀安装时，景德厨房排烟，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。
- 4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

厨房排烟设计-景德厨房排烟-万誉暖通环保(查看)由江西万誉环保工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西万誉环保工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!