

安徽池州专业打井-机械打水井-本地包水施工队

产品名称	安徽池州专业打井-机械打水井-本地包水施工队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	198.00/件
规格参数	泉丰源打井:10-100 潜孔钻井:10-2000 浙江:全域打井
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

打井的整个过程固然很重要，但是打井后续工作同样也非常重要。打井后需要进行洗井以及后续的一些处理工作，下面介绍一下井口的处理方法。

一、配置适宜的水泵

成井后要根据打井时施工排水情况，实测出水井的动静水位和相应的出水量，然后根据地面到动水位的高差以及你所采用的灌溉方式，所需要水泵工作扬程确定水泵的总扬程，水泵的流量不准超过井的出水量，由以上两项条件，购买相应的水泵。

二、合理的井孔布局

井孔的位置布局要根据当地实际水文地质情况进行合理的布局，没有水文地质资料的可参考附近已有水源井作为井的布置依据。在浅层地下水不丰富的地区，不能盲目地打浅井；在浅层地下水比较丰富的地区，适宜农民自建的浅井，但井孔布置也不能过密，以免造成相邻水源井之间的相互影响。

三、采用正确的施工方法

大口井的施工方法有两种:一是大开槽法，人工开挖或**施工；二是沉井法，排水施工或不排水施工。对口抽式的施工，一般采用机械吊锤和人工吊锤两种方法，利用吊锤的重力作用将吸水管直接打入地下。