

汉口外墙脚手架搭建 武汉颢峰脚手架工程

产品名称	汉口外墙脚手架搭建 武汉颢峰脚手架工程
公司名称	武汉颢峰脚手架工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705
联系电话	13129998613 13129998613

产品详情

脚手架在搭设过程中是需要各种配件将没跟独立的钢管连接在一起的，需要保证整体的稳定性和安全性配件质量很重要，小编就给大家介绍一下它具有哪些特点。

省工:安装拆卸方便，无需工具，可直接施工，方便快捷，缩短工期，加快工程进度;

省时:平均每扣件搭设脚手架1分钟半，相当于搭设新的快速

释放。脚手架超过2平方米，比传统的快20多倍。

省力:工人不需要任何工具进行安装、拆卸，安全、灵活、可靠，劳动强度显著降低。脚手架配件齐全，质量可靠，质量|保证，价格|优惠。脚手架可根据用户需求定做，各种脚手架配件。

省材料:便于现场存放和管理，无配件丢失，可应用于各种施工方案和结构设计，有利于创建文明工地;**省钱:**采用新型快卸脚手架，可大大缩短工期，降低技术成本和施工成本，降低各项费用支出。

外墙脚手架的分类

- 1) 单一规格钢管的脚手架。它只使用一种规格的钢管，如扣件式钢管脚手架，只使用 48.3×3.6的电焊钢管。
- 2) 多种规格钢管组合的脚手架。它由两种以上的不同规格的钢管构成，如门式脚手架。
- 3) 以钢管为主的脚手架。即以钢管为主，并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架，如设有槽钢顶托或底座的里脚手架，有连接钢板的挑脚手架等。碗扣式钢管脚手架当采用钢管横杆时，为“单一钢管的脚手架”；当采用型钢搭边横杆时，为“以钢管为主的脚手架”。

以上是武汉颢峰脚手架工程有限公司收集整理的关于“外墙脚手架的使用”等建筑相关的知识，更多内容可以致电咨询。

脚手架立杆基础应符合方案要求。

(1) 搭设高度在25m以下时，可素夯实找平，上面铺125px厚木板，长度为2m时垂直于墙面放置；长度大于3m时平行于墙面放置。

(2) 搭设高度25 - 50m时，应根据现场地耐力情况设计基础作法或采用回填土分层夯实达到要求时，可用枕木支垫，或在地基上加铺500px厚道碴，其上铺设混凝土板，再仰铺12-16号槽钢。

(3) 搭设高度超过50m时，应进行计算并根据地耐力设计基础作法，或于地面下1m深处采用灰土地基，或浇筑50m厚混凝土基础，其上采用枕支垫。

2、扣件式钢管脚手架的底座有可锻铸铁制造与焊接底座两种，搭设时应将木垫板铺平，放好底座，再将立杆放入底座内，不准将立杆直接置于木板上，否则将改变垫板受力状态。底座下设置垫板有利于荷载传递，试验表明：标准底座下加设木垫板（板厚125px，板长 5000px），外墙脚手架搭建，可将地基土的承载能力提高5倍以上。当木板长度大于2跨时，将有助于克服两立杆间的不均匀沉陷。

3、当立杆不埋设时，离地面500px处，设置纵向及横向扫地杆。设置扫地杆的做法与大横杆相同，其作用以固定立杆底部，约束立杆水平位移及沉陷，从试验中看，不设置扫地杆的脚手架承载能力也有下降。

4、木脚手架立杆埋设时，可不设置扫地杆。埋设深度30-1250px，坑底应夯实垫碎砖，坑内回填土应分层夯实。

5、脚手架基础地势较低时，应考虑周围没有排水措施，木脚手架立杆埋设回填土后应留有土墩高出地面，防止下部积水。

汉口外墙脚手架搭建-武汉颢峰脚手架工程(图)由武汉颢峰脚手架工程有限公司提供。“脚手架出租，钢管出租,扣件出租”选择武汉颢峰脚手架工程有限公司，公司位于：湖北省武汉市江夏区鸿发大市场鸿发三路B9705，多年来，颢峰坚持为客户提供好的服务，联系人：朱总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。颢峰期待成为您的长期合作伙伴！