



竖套板、横套板三方分别用专用连接铁片取20个点连接并在相应的墙边位置钻孔订入木削，将铁片用自攻螺丝与之固定，保证其套板垂直。4、把门扇与门框预合、调正、确定合页及门锁的安装位置。5、把门扇上加工合页槽和锁孔，然后将门扇完整地安装在门框上。6、检查各部分的垂直水平、间隙是否符合标准，并安装门套线。7、清洁安装现场。

(四)、安装注意事项：1、安装时必须小心轻拿轻放，注意保护成品表面。