

飞虎牌 防腐氟碳面漆 散热高温漆

产品名称	飞虎牌 防腐氟碳面漆 散热高温漆
公司名称	上海奔发贸易商行
价格	50.00/千克
规格参数	类型:油性漆 用途:橡胶用防腐涂料 按溶剂类型分:油性漆
公司地址	上海市嘉定区安亭镇昌吉路 1 8 3 号
联系电话	15618059288

产品详情

提供来样订做油漆

品种齐全、价格合理实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量

.....
.....
.....
.....

.....

1.氟碳漆施工准备工作1.1、施工材料 外墙腻子：外墙粗面找平腻子、外墙细面找平腻子、抛光腻子等。
配套底漆：水泥透明底漆 中间漆：永保新白底漆
配套面漆：外墙氟碳漆或建筑幕墙氟碳漆。1.2、施工工具

主要工具：水平器、喷枪、开刀、线包、毛滚、刷子、空压机等。1.3、施工环境

(1)、门窗按设计要求安装好，并堵抹洞口四周的缝隙。(2)、墙面基层处理完毕，并符合设计工艺要求，按抹灰面标准验收，满足喷涂条件，完成雨水管卡、设备洞口管道的安装，并将洞口四周用水泥砂浆抹平，所有的墙面需晾干。

(3)、双排架子或活动吊蓝，要符合国家安全规范要求，外架排木距墙面320cm。

(4)、要求现场提供有380v、220v电源。

(5)、所有的成品门窗要提前保护。2.氟碳漆施工工艺2.1、水泥抹灰面层 为防止涂料表面开裂、龟裂等表现缺陷的产生，在墙体抹灰前与甲方、施工方沟通。建议在混凝土与砖墙铺设金属网格，以减少混凝土与砖墙之间因收缩率不同而产生的裂缝。为防止水泥层自身龟裂，可在抹灰的水泥砂浆中加入聚丙烯纤维，增强抗裂、抗渗功能。第一遍腻子（找平腻子）施工 找平腻子主要用于找平粗糙不平整的水泥砂浆抹灰墙面，为面层腻子提供良好的基面，减少面层腻子的用量，降低涂装工程的造价。

现市场上大部分均采用聚合物水泥基腻子，并有不同粗细品种提供。施工工艺：

找平腻子一般加水量为25~35%（重量比）。先将水倒入容器中，再加入粉料，然后用搅拌器充分搅拌成膏糊状（配合使用多功能混合搅拌机，效果更佳），约搅拌7~10分钟，要求无粉粒，无沉淀物。

调配好的腻子，超过4小时不能使用，已干结的浆料请勿加水再用。

施工时应预先点补一遍，待其干结后对其表面进行砂磨，除去粗糙面，然后再薄批找平腻子。

2.2、铺玻纤抗裂网 玻纤抗裂网是以玻璃纤维网布为基材，可减少涂层裂缝的产生。

玻璃纤维网布主要用于水泥、屋面、墙体的增强。施工工艺：薄批找平腻子，趁未表干进行玻纤网铺设，再批腻子将玻纤网收平，使玻纤网完全镶嵌在腻子层中间，此工序无须砂磨，但必须水养护。先将腻子满批在玻纤网基面上，再用靠尺靠平，赶靠时以3~5次将腻子层填实赶平，至少干燥24小时（晴天）方可进行下道工序，但4-6小时即可砂磨（晴天），砂磨时应采用砂轮片或砂板将腻子层完全砂掉一层，使腻子层颜色完全达到一致，并确保其平整。施工要求：

网接茬须重叠10厘米以上，阴阳角须铺设双网，而且阴角和阳角网不能断开必须是通网。

不能有玻纤网外露腻子层现象。2.3、第二遍腻子（找平腻子）施工 施工工艺：玻纤网铺设完，再满批第二遍找平腻子。如果批完第一遍后不进行认真的砂磨，则批完第二遍后，可能仍然达不到要求，且腻子的消耗量会明显增加。用批嵌工具进行批嵌，待第一遍批嵌完成约4小时后，方可进行第二遍腻子的批嵌，并刮平整。每次批嵌厚度在0.5~1.0mm。腻子层找平要求以板块为单位进行横竖交叉施工，其间隔时间为24小时（晴天），应以板块大小制定铝合金靠尺长度，而且找平施工时应注意铝合金尺的横平竖直。每道工序施工时应以板块为单位和脚手架情况配备组合人力施工，以确保每道工序施工完整。针对上下窗间墙和左右窗间墙以及线条多的工程应先用铝合金靠尺将阴阳角夹靠批刮平直后方可进行下道工序。打磨：腻子层干结变白（约48小时）后即可砂磨，有明显的批刀印痕须在养护前完成，如果在腻子层完全固化后再砂磨，则人工费用和砂纸费用会大幅增加。找平完的腻子层，必须仔细砂磨，达到2m靠尺靠检1mm，小面无凹凸不平，然后满批一遍用找平腻子，以保证板面平整光滑。

养护：找平腻子层施工完毕后，须至少用水养护四遍，使腻子层得到较完全的固化。施工要求：

平整度符合要求（0.5mm）。表面平滑，无任何批刮印痕。用手摸无凹凸不平感觉。

阴阳角笔直无残缺，线条平直，圆弧线条符合要求。2.4、第三遍腻子（光滑腻子）施工

光滑腻子主要用于找平腻子上，为面层涂料提供平整、光滑基面，使表面涂料更加平整。现市场上大部分产品的品种类型性和找平腻子相同，但细度更细，表面更加光滑，能更好地体现面漆的功能。也有的是膏状双组份子。施工工艺：（同找平腻子）注意事项：

严格控制腻子水粉比，避免过稀出现的产品疏松，强度降低；过稠出现的快干，强度也会降低。

搅拌时如加水过多，应通过添加粉料调节稀稠度，切不可将多余的水倒出。

搅拌好的浆料应在4小时内用完，已干结的浆料请勿加水再用。

天气炎热干燥或基面空隙率较高，可用水淋湿基面，至无明水再进行施工。

腻子用量：施工厚度为1mm，每平方米用量约1.5公斤左右。施工要求：平整度 0.3mm。

腻子层未出现蜂眼状。无批刮印痕。光滑，用手摸无凹凸不平和接茬感觉。窗沿、阳台、滴水线、阴阳角、水管背面分格缝边缘等部分无残缺现象，线条平直或符合要求，底漆为双组份产品。附着力好，耐碱性强，但干燥时间长，其性能才能达到效果。按说明书要求比例将主漆与固化剂混合后（注：不可加多固化剂），加适量稀释剂（根据气候、温度调整粘度为涂-4杯18~23秒），用80目滤网过滤，并且必须在4小时内用完，否则混合料会胶化变质，影响其封闭效果及附着力。2.5、面漆施工工艺*

喷涂。干燥时间：至少15小时。施工遍数：一遍或二遍。最好是二遍以保面漆性能。*打磨：使用600~8

00目细砂纸砂磨。砂磨时用力不能太重，以免将底漆涂膜磨穿，但必须认真彻底。否则，面漆喷涂后，将无法得到平滑的涂膜，甚至会出现光泽明暗不均匀（发花）现象。* 除尘：必须用抹布除尘（用喷枪吹风达不到要求），如果除尘不彻底，面漆施工后将无法得到平滑的涂膜，会出现颗粒。施工要求：喷完后，颜色均匀，光泽一致。砂磨及除尘后，涂膜表面光滑，无粉尘及各种污渣。

腻子层表面有一层厚约50~80 μm厚的涂膜，无漏喷现象。施工配比：严格按厂家说明书要求比例将主漆与固化剂混合后，加适量稀释剂（根据气候、温度调整粘度为涂-4杯18~23秒），用100目滤网过滤，并且必须在4小时内用完，否则混合料会胶化变质，影响其封闭效果及附着力。

过滤：调配后须使用100目滤网过滤，混合料在放置过程中须不断搅拌，以免沉淀。

喷枪型号：w—71等施工方法：金属漆必须喷涂，实色漆最好是辊涂。施工遍数：二遍。施工要求：闪光粉分布均匀，密度与样板相当。无流挂现象。无明显不均匀及发花现象。光泽均匀，手感细腻，涂膜上极少有颗粒。注：金属漆最好罩面，实色漆可罩可不罩。

3.氟碳漆施工注意事项

- 1、施工温度0-35℃，基面温度最好不低于5℃。
- 2、材料贮存要注意防潮、防水、防太阳直射。
- 3、光泽一致，不允许流挂、漏涂。
- 4、每次配料量不宜过多，以免长时间静置，导致固化。
- 5、一定要使用专用专配套辅料，严禁用水、香蕉水、醇、汽油等。
- 6、在湿度85%以下，温度0-35℃为宜，切勿在以下条件下施工：雨、雪、雾、霜、大风，或相对湿度85%以上。
- 7、常温下涂装后的漆膜7d左右方可完全固化，建议不要提前使用。
- 8、安全措施及预防方法：保证良好通风，佩戴防护用具，防止沾污皮肤、眼睛。如有漆料溅入眼睛，请立即用清水冲洗并及时就医。施工环境严禁烟火

"供应 飞虎牌 防腐氟碳面漆 散热高温漆"的颜色为多色，干燥时间 是3h，单件净重为25000（g），包装规格是25kg/桶，耐水性为优，类型是油性漆，按溶剂类型分为油性漆，总固含量 是标准，用途为橡胶用防腐涂料，品牌是飞虎，保质期为12（个月）