

铝合金踢脚线 踢脚线铝合金 金属地脚线专用 阴角配件

产品名称	铝合金踢脚线 踢脚线铝合金 金属地脚线专用 阴角配件
公司名称	佛山市兴柏成铝业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	材质:abs 产地:广东 品牌:mork
公司地址	广东佛山市南海区狮山高新区穆院北工业区1号
联系电话	86 0757 86660895 18207796604

产品详情

1.如何辨别铝合金踢脚线正品与次品：

第一点：氧化膜的厚度，如果氧化膜的厚度不达到国标要求生产，会存在不耐磨，易老化，易褪色，拉丝面贴不了铝材保护膜，如果强行贴膜，撕下的膜会有严重掉色或拉丝面有粘胶的情况。

第二点：拉丝表面生产工艺有差别，人工拉丝表面拉丝质感如丝绸般的质感，差的拉丝，表面粗如钢丝，整支踢脚线表面有暗波纹和刮伤，而且只能靠做亮光面来修饰其中的不足。

2.安装铝合金踢脚线难吗?

答：铝合金踢脚线非常简单，家装可以自己动手安装，只需几样工具和步骤就可以：

1) 手提式切割机（密齿的切割片）或是钢锯，梅花螺丝刀，榔头或是冲击钻便可；

2) 铝合金踢脚线有专用的卡扣，阴角，阳角配件，所以墙面不用打木条垫底，只需在墙面35-40公分左右固定一个卡扣，然后切出相应长度铝合金踢脚线直接扣上卡扣上。

铝合金踢脚线有什么颜色可以选择，有多厚，规格多吗，如何选购踢脚丝高度？

答：铝合金踢脚线表面颜色多样：纯碱沙，亚光拉丝，香槟拉丝，咖啡拉丝，墨金拉丝，蓝宝石拉丝，黑金拉丝。该铝型材厚度是1.2mm厚，安装好的厚度是1.2公分。铝合金踢脚线高度有：60mm 80mm 100mm。家装踢脚线选8公分最为大气，因为现在的楼层都在2.7米左右。另如是工程，达到600米以上可以根据客户提供的颜色生产，生产周期为10-15天。

踢脚线什么时候安装最适合呢？

铝合金踢脚线最好是在最后一层涂料前安装最为合适，这样子墙面不平可以用涂料来修补墙面的不平。

铝合金踢脚线价格如何：

6公分每米18元、8公分每米20元（除咖啡拉丝外）、10公分每米24元、阴阳角各2.5元一个，固定扣0.5元/个，卡扣一米装3个最适合；防水胶条一米2元；胶条可用可不用，如果是木地最好是装防水胶条，可以起到保护地板因回潮变型作用。以上价格不含运费。

安装方法1、观察墙、地面是否平整，不平整的用铲刀削平然后清理。2、锯一段10公分长的铝合金踢脚线，将卡扣卡在背面的卡槽上，靠在墙上，分别在墙体的两端画出卡扣安装高度，然后弹一条墨线。按墨线的高度间隔40公分安装卡扣。

墙体不同卡扣固定也不同，但卡扣一定要固定在同一高度上。

a 水泥墙：用电锤在做有记号的墙面钻孔，后用塑料子钉入刚打好的孔中。用2.5自攻螺丝把卡扣固定在墙上。钻孔前要观察好水电的布线走向，以防打到水管及线管b、砖墙：用2.5公分长的水泥钉直接把卡扣固定在弹有直线的墙面。c、石膏板隔墙：用2.5公分长的自攻螺丝把卡扣固定隔墙的龙骨上。d、木作墙体：用2.5公分长的自攻螺丝直接把卡扣固定木作墙体4、墙面凸出来的转角叫阳角，凹进去的转角叫阴角。安装阴阳角就是用阴阳角在墙面上画出固定点位置，然后取孔、钉塑料子，再把阴阳转角用螺丝固定在墙角上。5、最后用卷尺量出每一段的尺寸距离，用切割机裁出相应尺寸，卡在相应卡扣上。铝合金踢脚线每条长度为3米，在超出踢脚线

长度墙面时要在接口处中间加装一个卡扣件，这样才能保证踢脚线的平整。

客户安装现场图

仓库展示

"铝合金踢脚线 踢脚线铝合金 金属地脚线专用 阴角配件"的型号为60mm80mm，规格是60mm,80mm（mm），品牌为MORK，款式是平面，材质为ABS，产地是广东