

无锡江阴打井，无锡江阴钻井队至=是您身边的打井专家

产品名称	无锡江阴打井，无锡江阴钻井队至=是您身边的打井专家
公司名称	腾通钻井工程有限公司
价格	188.00/件
规格参数	腾通:10-2000 潜孔钻井:打水井施工 浙江:全域钻井
公司地址	江浙沪皖打井电话
联系电话	13867138878 13867138878

产品详情

产品详细介绍

在钻水井的时候，水源的寻找是很重要的。因为如果你水源没有找好的话，那么你就会浪费很多的时间和精力去钻井。而我们进行钻井工作***的就是钻井效率，而且你浪费时间去钻井的话，将会提高我们的钻井成本，所以为了我们的成本着想，我们必须学会寻找水源，然后再进行钻井工作，那么如何才能寻找到水源呢？今天苏州钻井队就来给大家分享一些钻井时寻找水源的小技巧。首先，我们要学习和掌握地形水系和地下水分布的规律和特点，避开不出水和出水少的废井。一般能够使用的地下水是在含水层里，而根据岩石的性质可以分为孔隙含水层的松散岩、岩溶含水层的碳酸岩、风化带含水层的基岩、**碎带含水层的基岩。而在这四种岩石中都能够打得出来地下水。其次，井的水量多少一般是由含水层贮水量大小决定，而后者又是由岩石性质和含水层的厚度决定。而这些就充分考验了钻井工程师们的技术水平和工作经验。钻井是一项浩大的工程，在钻井前、钻井中以及钻井后都有很多的注意事项。在钻井时一定要注重细节，否则的话在钻井的时候就会出现很多的问题，直接影响钻井的进程以及效果。所以为了大家顺利的进行钻井工程，今天苏州钻井队就给大家总结了一下钻井时一定要注重细节。1、钻井单位必须先钻孔,取样画出钻井剖面结构图(柱状图)。2、根据柱状图:地质结构,制做井的上部管、滤水管,钻孔直径不小于300毫米。3、井成孔下管后,填料回填料量在1.8—2.0立米,必须保证井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料,严禁机械回填料,严禁泥土入井。填砾方法:一般采用循环水或静水填砾,如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,并记录填入结果。4、成井后井管要垂直,不能倾斜。5、井管的聚乙烯塑料管壁厚8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18 - 20毫米,钻孔率不小于25%,做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。