

腈纶羊毛纱 腈纶85/羊毛15 涤纶羊毛纱 涤纶50/羊毛50 莫代尔羊毛纱

产品名称	腈纶羊毛纱 腈纶85/羊毛15 涤纶羊毛纱 涤纶50/羊毛50 莫代尔羊毛纱
公司名称	山东恒华纺织有限公司
价格	.00/件
规格参数	纱支:21S 纺纱工艺:环锭纺 配比:85/15
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道荷泽路西、淄博路北（金海建筑）003幢01单元102号（注册地址）
联系电话	15066366352

产品详情

腈纶羊毛纱 腈纶85/羊毛15 涤纶羊毛纱 涤纶50/羊毛50 莫代尔羊毛纱

1、经向、经纱、经纱密度

——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度

——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度

——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/108X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽

——面料的宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45X45/108X58/60”即幅宽为60英寸。

5、克重

——面料的克重一般为面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方米面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织

——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；