

苏州市地理给水管漏水检测,自来水管漏水查漏

产品名称	苏州市地理给水管漏水检测,自来水管漏水查漏
公司名称	苏州苏豪环保工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州工业园区群星三路68号2幢厂房二层2008室 (注册地址)
联系电话	18913755868

产品详情

1、漏水给用水用户带来巨大的经济损失。2、漏水影响用户正常用水或无水。3、漏水是浪费宝贵的水资源。4、常期漏水会造成地质灾害。PE给水管焊接步骤;

(1) PE给水管焊接时,将两管轴线对中,先将两管端部点焊固定。(2) PE给水管与法兰盘焊接,应先将给水管插入法兰盘内,点焊后用角尺找正,找平后再焊接.法兰盘应两面焊接,其内侧焊接不得突出法兰盘封闭面。(3) PE给水管壁厚在5mm以上时,应切割坡口,保证充分焊透.坡口成形可采用气焊切割或坡口机加工,但应清除渣屑和氧化铁,并用锉刀打磨,直至露出金属光

(4) 钢管切割时,其割断面应与管子中心线垂直,以保证管子焊接完毕的同心度。(5) 法兰要垂直于管子中心线,表面要互相平行,法兰衬垫不得凸入管内,连接法兰的螺栓规格应与法兰配套,螺杆凸出螺母长度不得大于螺杆直径的1/2。(6) 焊接给水管时,管子接口要