

地暖回填施工 繁简特种砂浆批发 铜陵地暖回填

产品名称	地暖回填施工 繁简特种砂浆批发 铜陵地暖回填
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

什么叫做地暖回填呢？

在地暖回填之后，有很多业主不清楚要不要再找平，因为一般情况下地暖铺设好进行回填之后，整个地面就是平坦的，在这种情况下就不需要二次找平了。

不过如果回填之后地面是斜的，这个时候地自然是需要找平的，这就跟我们在平地上铺地砖是一个意思，如果不找平如何铺设地砖？所以铺设地砖的话还是找平。如果地暖上方铺设的是地板，那更需要找平了。

有经验的人都知道，如果地面不平就铺设上地板的话，铜陵地暖回填，可能后期会导致地板的下陷或者断裂，这个之后可不一定是地板的问题，很可能就是你家的地面没有找平才造成的后果，可见找平多么重要。

繁简新型建材有限公司是集科研开发，生产销售，技术施工为一体的高科技企业，下属于山东新大地实业集团。总公司位于山东济南，生产基地主要遍布肥城，禹城，德州，威海，武汉，郑州，成都，芜湖等各大城市。公司拥有固定资产三亿元，占地面积12万平方米，建筑面积六万平方米，是国家发展建筑节能基地，山东省建筑节能五企业。

地暖回填是整个地暖施工中很关键的工序，对于以后地暖的回填面、保温蓄热、节能效果等起到决定性作用。在做地暖回填时，我们要特别注意以下几点问题：

一、回填材料

地暖的回填材料主要为豆石、沙、水泥三部分组成，地暖回填养护，超薄地暖的回填加不了豆石，如果有条件可以加一些米石或石粉。

二、回填挂网

地暖的回填是必须要挂网的，挂网的材料有是镀锌钢丝网和硅晶网。镀锌钢丝网要求钢丝粗2MM，网格10CM为宜；硅晶网在抗拉拨力方面不比钢丝网差，纵横拉伸力达到1200N，在地暖回填时能够起承载地面负荷的作用，并且方便施工、价格便宜，现在的回填中大多使用硅晶网，钢丝网慢慢会被代替。

三、回填的厚度

传统地暖的回填厚度为4公分为宜，超薄地暖的回填厚度为模板上方1公分为宜，所有的厚度标准都是以室内水平线为准。在实际操作中，如果地面材料为地砖，对于水平没有特别要求，因为后期贴砖也要找水平。如果地面材料为木地板，就需要严格采用水平为标准，并且还需要压光收平。

四、回填后的养护

地暖回填后，有条件的情况下最好是能做到洒水保养7天以上，避免太阳直射，在冬季的情况下保养时间适当延长到10天到15天。地暖的回填标号和承重力，是在正常施工后保养才能达到的。地暖的下面一层是保温板，这种材料是极不吸水的，你肉眼看到回填层表面是干了，实际下面还没有完全干透，地暖回填材料，强度完全不合格。

地暖地面伸缩缝的设置

一般地面面积超过30m²或边长超过6m时，应设置伸缩缝，伸缩缝宽度不小于8mm，伸缩缝应从绝热层的上边缘做到填充层的下边缘。伸缩缝应与边界保温条交圈完整，且伸缩缝和边界保温条材质应为蠕变性强，地暖回填施工，吸水率低的EVA。

南向房间面积超过20m²或进深大于4m的敞开过厅房间中部增设膨胀缝。在阳光照射下，房间地面温度不一也容易引起温度裂缝。

现场施工过程中地暖伸缩缝设置还要视现场的具体情况来确定，不能盲目的总是以30m²或边长是否超过6m确定。当地面形状比较规则时，宜按面积或边长划分，当地面形状有较大变化时，在变化处必须设置伸缩缝，否则由于相邻两处填充层在凝固和硬化的时间变化中拉伸力的方向不同形成裂缝，而且形状突变时容易形成应力集中，使填充层更容易开裂。

地暖回填施工-繁简特种砂浆批发-铜陵地暖回填由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司为客户提供“厚层自流平砂浆,薄层自流平,粘结剂,瓷砖胶,腻子粉,特种砂浆”等业务，公司拥有“芜湖繁简新型建材”等品牌，专注于砂浆等行业。，在安徽省芜湖市繁昌县经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：袁经理。