

镇江外墙油漆翻新 飞天匠涂料重涂行家 外墙油漆翻新公司

产品名称	镇江外墙油漆翻新 飞天匠涂料重涂行家 外墙油漆翻新公司
公司名称	广东飞天匠建筑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街市莲路大龙村段31号6F-A606（注册地址）
联系电话	02039134588 18933941288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东飞天匠建筑科技有限公司

飞天匠——外墙油漆翻新

除氧化皮：（打砂，外墙油漆翻新电话，防锈处理至少规范要做到3级，大5级，一般施工队做不到3级，不合格）

- 1，打砂，使其表面粗糙度好（磁砂，河沙，铁沙，棕刚玉，玻璃弹珠）
- 2，脱漆剂（工业生产脱漆剂，对加工工艺规定不太高的还可以采用此方式，可是一刷就用立刻上漆，正中间不可以隔时间，并且没表面粗糙度）
- 3，水喷砂处理，只有防锈处理。外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

上漆：组份份底边合一（大家的设备的优点）4钟头上下干

1, A+B组成应用, 占比: 3比1,

2, 拌和10分钟(好用中小型施工型的搅拌机)

3静放, 熟成10分钟

4使用量: 用是多少调是多少, 那样不容易消耗原材料, 1个钟头内需要应用完, 要不然原材料会硬底化

5先搅拌均匀投料, 再加环氧固化剂搅拌均匀, 加5-10%水, 外墙油漆翻新工程, 渐渐地加, 一边拌和一边放水, 留意, 一定不可以一次性把水会加上。要不然会影响商品原料的构造(破乳)外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

施工标准: 雨天, 雪, 起风等情况下不可以施工

上漆:

1方式一: 刷, 从上往刷上, 使其不容易失光, 多孔结构刷, 纵横交叉式施工刷

2方式二: 喷, 喷头间距: 15cm-30cm, 依据喷漆的标准气压调节, 外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

有关人员只比较关心防腐涂料品质、在行业的应用效果及业绩, 忽略表面处理要求, ZS防腐涂料指出, 甚至于对我们提出的表面处理的基本要求归咎于防腐涂料施工条件苛刻, 相对而言, 不愿意在表面处理上花钱、花精力, 这样, 势必造成涂覆物防腐保护寿命大大缩短。外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

由于防腐涂料性能各异, 在不同的环境介质、被涂物特性、施工条件及防腐设计年限下, 外墙油漆翻新公司, 应该作不同的选择, 因此不能仅仅简单的评价防腐涂料“好”“坏”, 而应将其作为一个体系来选择防腐涂料, 即配套性。

配套性的考虑因素和外部因素有关的和涂料本身有关的被涂物特性、底、中、面涂层的重涂适应性腐蚀条件、涂料的成膜/固化条件表面处理要求、涂层的涂覆厚度涂装方法、防腐设计年限、技术经济指标, 不同酸碱腐蚀, 不同介质腐蚀就选用不同ZS防腐涂料不同型号的防腐涂料。外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

不注重防腐体系配套性的情形比比皆是, 有的工程选用的防腐涂料很好, 按长效防腐年限设计, 环氧富锌底漆/环氧中漆/聚氨酯面漆, 但表面处理却采用动力打磨只达ST2/ST3要求, 甚至于仅仅使用电动钢/铜刷清理表面, 根本无法满足8年以上的长效防腐要求;有的表面处理采用喷砂, 达到Sa2.5, 底漆却选用, “着洋装, 穿草鞋”;志盛威华提醒特别是维护工程, 在旧涂层上重涂, 不考虑覆涂的涂层与旧涂层的适应性, 出现咬底、起泡等现象在所难免, 终导致涂装失败。外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

重防腐涂装是指采用高耐蚀性涂料，涂膜厚度在200~300 μm以上，在严酷的腐蚀环境中使，防腐期长达10~50年的一类涂装技术。由于其防腐期特别长，镇江外墙油漆翻新，因此也称长效防腐涂装。外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

重防腐涂装的显著特点是厚膜化。为实现几十年的防腐，涂膜薄是难以奏效的。高耐蚀性树脂和新型颜料、填料的开发是实现重防腐涂装的前提。对金属基体进行认真的表面清理是重防腐涂装的基础。科学的涂装设计要求、涂料配套方案、涂装施工技术是重防腐涂装的关键，严格的质量检测和维护管理是实现重防腐涂装效果的保证。外墙油漆翻新

飞天匠——外墙油漆翻新

防腐涂装的特殊性对重防腐涂料提出了特殊的要求

主要是：

- (1) 对金属基体及各道涂层间有良好的附着力，有良好的物理机械性能；
- (2) 对各种腐蚀性介质有良好的耐蚀性；
- (3) 施工方便。适用于制造重防腐涂料的合成树脂有各类型环氧、聚氨酯、、氯化橡胶、有机氟树脂及高耐蚀性的不饱和聚酯树脂等。外墙油漆翻新

镇江外墙油漆翻新-飞天匠涂料重涂行家-外墙油漆翻新公司由广东飞天匠建筑科技有限公司提供。镇江外墙油漆翻新-飞天匠涂料重涂行家-外墙油漆翻新公司是广东飞天匠建筑科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张工。