

地暖找平 芜湖繁简 台州地暖回填

产品名称	地暖找平 芜湖繁简 台州地暖回填
公司名称	芜湖繁简新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县经济开发区
联系电话	15375117988 15375117988

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖繁简新型建材有限公司

卫生间到底能不能铺地暖？

卫生间是可以装地暖的，说不装的主要是怕麻烦，担心后期出现漏水问题说不清楚。需要注意的是，如果客户不提出来，很多暖通公司都是默认只铺一部分，甚至不铺。

现在卫生间一般都做干湿分离，地暖找平，如果湿区做的是浴缸，浴缸下面可以不铺，干区用别的回路带一下即可。

如果湿区做的是淋浴房，那么湿区也建议铺地暖，不然洗澡时头热脚冷，舒适度会很差。按照规范铺设，后期基本是不会出现问题的。

同时为了避免漏水，卫生间做地暖需要做好两层防水，地暖铺之前做一层防水，防止水漏到楼下。地暖回填后还需要再做一层防水，防止水沿着地暖管蔓延到其他房间。

当然，按照标准来说，即使不铺地暖，卫生间也是要做两层防水的，所以卫生间满铺地暖也就多了几平米的管道钱，几乎没有多少额外的开支。

地暖回填施工前需要是地暖盘管安装完毕且水压试验合格后，最好在48小时内完成混凝土填充；发热电缆经电阻检测和绝缘性能检测合格；加热管安装完毕且水压试验合格、加热管处于有压状态下；温控器的安装盒、发热电缆冷线穿管已经布置完毕；通过隐蔽工程验收。

电暖回填材料选择

水泥标号不低于32.5硅酸盐水泥，以42.5的蕞佳；

河沙，宜采用细沙（混泥土密度蕞高）；

豆石、国字标准1.5cm以下，北京标准1.2cm以下；

水泥，河沙，豆石比例1:3:3（容积比）。

地暖回填知识介绍：

- 1、预留好后期找平空间，当我们地面材料不同时，一定要注意预留好找平高度，以保证后期瓷砖地面与地板地面完成面平整一直，而且在回填地暖时也一定要确定好地板的材质和厚度，地暖回填材料，后期不可改变地板的厚度。
- 2、做好后有专人养护，地暖回填做好后，养护很关键，在地暖回填做好后要关好门窗，台州地暖回填，这样能有效的保证混泥土表面的水份不会流失。从而避免混凝土内部开裂的发生，当初步凝固后，表层泛白的时候，就要开始洒水养护了，但是一定要注意适量洒水，不要积水。在地暖回填会72小时后，方可上人进行下一步工序的施工。在后续施工时候要注意保护地面，避免尖锐物体落地破坏地面。
- 3、回填前卫生间及有地漏的空间做防水层，地暖回填前卫生间一定要做地面及墙面上返30公分的防水层，在做回填前一定要做好防水层，做地暖回填，避免在回填过程中使用大量水泥砂浆时，渗漏到楼下，也是给家里的防水工程多了一道防线。

地暖找平-芜湖繁简(在线咨询)-台州地暖回填由芜湖繁简新型建材有限公司提供。芜湖繁简新型建材有限公司是安徽 芜湖,砂浆的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在芜湖繁简领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创芜湖繁简更加美好的未来。