

# 注射式植筋胶、旧楼加固植筋胶

产品名称	注射式植筋胶、旧楼加固植筋胶
公司名称	北京中国伟业新技术有限公司
价格	16.00/千克
规格参数	品牌:中固 强度:C60 产地:济南
公司地址	北京市昌平区城北街道西关路/山东省济南市长清区归德
联系电话	13121687949 18311125574

## 产品详情

### 注射式植筋胶使用说明

注射式植筋胶不需要配胶，使用简单方便

### 工具/原料

### 注射式植筋胶

### 方法/步骤

1

标定空位:由设计单位设计，划线确定定位植筋，看看我们的工程哪些地方需要植筋加固。

2

钻孔：严格按照技术参数钻孔，我们必须按照，且严格按照技术规定植筋钻孔，如果不按照规定参数，直接影响植筋的拉拔效果，终影响植筋效果

### 注射式植筋胶使用说明

3

清空：吹尽孔内浮灰，毛刷刷干净，反复刷、推，直到把孔清理干净，我们一定遵循原则“三吹三推”，顾名思义，就是用压缩空气吹尽孔内浮灰，再用毛刷刷和推，再一次吹，然后推，反复进行这一步，直到孔内的浮灰干净即可。

4

准备：在植筋胶胶瓶上装好静态混合器，用胶枪先少量的挤掉前面混合不均匀的胶，然后在孔内注胶。把前面不均匀的胶挤掉，不均匀会达不到效果，所以要挤掉。

注射式植筋胶使用说明

5

注胶：保证从孔底至孔口的顺序，尽量不要混入气泡，胶料应注满孔深的2/3以上。根据我们十年加固材料经验，注入三分之二即可达到好的植筋效果

注射式植筋胶使用说明

6

旋入钢筋或螺杆：将钢筋或螺杆旋入孔中，并上下抽动几次，以保证粘胶的均匀，不停的抽动，增加受力面积，大范围使胶料粘接在钢筋或者螺杆上。

注射式植筋胶使用说明

注射式植筋胶使用说明

7

固化养护：在常温下养护时间为24小时，期间不能摇动杆体，养护后即可承重

END

注意事项

一定要把孔内的浮灰弄干净

还没有固化的时候不要动

经验内容仅供参考，如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等