

滑雪板专用蜡 华明滑雪蜡 ski wax 滑雪加速蜡

产品名称	滑雪板专用蜡 华明滑雪蜡 ski wax 滑雪加速蜡
公司名称	江门市蓬江区华洋蜡业有限公司
价格	55.00/件
规格参数	类别:滑雪蜡 材质:滑雪蜡 产地:大陆
公司地址	江门市蓬江区幸福路8号
联系电话	0750-3612862 13172288588

产品详情

滑雪是运动员把滑雪板装在靴底上在雪地上进行速度、跳跃和滑降的竞赛运动。滑雪板用木材、金属材料和塑料混合制成。人们成站立姿态，手持滑雪杖、足踏滑雪板在雪面上滑行的运动。华明牌滑雪蜡就是为保护滑雪板专门订制的。

“制作”滑行面的程序

(1) 滑行面的清理

当滑行面特别脏时，可使用除蜡剂清理。当不太脏时，可打蜡使污物浮起，然后马上刮削除去。

(2) 刮磨

使用除蜡剂后，在干燥之前，用胶质刮刀轻轻刮磨滑行面，注意不宜过分用力。

(3) 擦掉污垢

使用纤维布纸类擦拭滑行面，彻底清除表面上残留的细小污垢。

(4) 刷涂

用混合刷或青铜刷刷涂滑行面。按照从头至尾的方向，清除残留在细小间隙中的污垢。

(5) 完成“制作”滑行面

用纤维织物擦拭、处理，完成“制作”滑行面。在“制作”阶段，采用粗网纤维，然后再用细网纤维，从头至尾用力磨擦。

(6) 滴蜡

用涂蜡熨斗将雪蜡溶化，使其滴到滑行面上。如果混合使用雪蜡，家庭用的一般熨斗有温度变化幅度大的缺点，需加注意。另外，禁对滑行面进行聚四氟乙烯加工。

一旦用熨斗烫焦了滑行面，雪蜡就不能浸润到损伤部分了。严重时，会无法恢复原状。为防止此类烫伤，最初可采用“生涂”的方法。用熨头号边加热雪蜡边“生涂”。使雪蜡从上面溶化，滴落下来。把纤维布贴在熨斗上涂抹的方法也很有效。

(7) 烫开雪蜡

使用涂蜡熨头号，将雪蜡烫至液态。注意不断滑动熨斗，以免烫伤滑走面。同时将温度设定在不冒烟的程度。房间的温度在15 ~ 20 最为理想。

(8) 除掉流到边侧上的雪蜡

使用多用刮刀及时除掉流到边侧上的雪蜡，否则冷却凝固后很难除掉。

(9) 刮削

雪板在室温下冷却到三分时,使用玻璃刮刀刮削，方向为从头到尾，注意刮刀要锋利。

(10) 刷涂

使用尼龙或马毛刷清除残留的雪蜡。因为这对滑行性有很大的影响，务必认真清理。

(11) 完成打蜡

用细孔纤维织物擦拭，完成制作滑行面。擦拭的次数细目可比粗目多擦。

(12) 包装

把头和尾部的触雪点，用胶带缠好包装起来。要想更小心地保管，可利用相关的保护器具。

滑雪蜡的功能

(1) 使滑雪板底面不沾雪、不滞雪。

(2) 保护雪板滑行面免受“外伤”，实际上滑雪板滑的不应是底面，而应是底面上的雪蜡。

(3) 使雪板增加滑行速度。

(4) 将不同的雪质（粉状雪、片状雪、雨加雪、易碎雪、壳状雪、浆状雪、粒状雪、泥状雪、冰状）起到“中和”作用，使滑行条件尽量趋于一致，便于滑行连贯、流畅。

(5) 雪蜡渗入滑雪板滑行面中，有一种“滋补”的作用，保护雪板底面不受潮、不变型，阻隔紫外线辐射及减低氧化程度。

雪蜡涂法过程：撒上雪蜡（生涂） 用软木抹擦 用专用磨光器打磨 用马尾刷刷擦拭完成

我公司生产的华明牌滑雪蜡，华明牌冲浪板蜡、防滑蜡，质量稳定，工艺精湛，产品远销国外。是亚洲主要出口商。我司可根据客户要求进行调整，香型等订制服务。请来电咨询！手机：15307508462，熊先生。

“制作”滑行面的程序

(1) 滑行面的清理

当滑行面特别脏时，可使用除蜡剂清理。当不太脏时，可打蜡使污物浮起，然后马上刮削除去。

(2) 刮磨

使用除蜡剂后，在干燥之前，用胶质刮刀轻轻刮磨滑行面，注意不宜过分用力。

(3) 擦掉污垢

使用纤维布纸类擦拭滑行面，彻底清除表面上残留的细小污垢。

(4) 刷涂

用混合刷或青铜刷刷涂滑行面。按照从头至尾的方向，清除残留在细小间隙中的污垢。

(5) 完成“制作”滑行面

用纤维织物擦拭、处理，完成“制作”滑行面。在“制作”阶段，采用粗网纤维，然后再用细网纤维，从头至尾用力磨擦。

(6) 滴蜡

用涂蜡熨斗将雪蜡溶化，使其滴到滑行面上。如果混合使用雪蜡，家庭用的一般熨斗有温度变化幅度大的缺点，需加注意。另外，禁对滑行面进行聚四氟乙烯加工。

一旦用熨斗烫焦了滑行面，雪蜡就不能浸润到损伤部分了。严重时，会无法恢复原状。为防止此类烫伤，最初可采用“生涂”的方法。用熨头号边加热雪蜡边“生涂”。使雪蜡从上面溶化，滴落下来。把纤维布贴在熨斗上涂抹的方法也很有效。

(7) 烫开雪蜡

使用涂蜡熨头号，将雪蜡烫至液态。注意不断滑动熨斗，以免烫伤滑走面。同时将温度设定在不冒烟的

程度。房间的温度在15 ~ 20 最为理想。

(8) 除掉流到边侧上的雪蜡

使用多用刮刀及时除掉流到边侧上的雪蜡，否则冷却凝固后很难除掉。

(9) 刮削

雪板在室温下冷却到三分时,使用玻璃刮刀刮削，方向为从头到尾，注意刮刀要锋利。

(10) 刷涂

使用尼龙或马毛刷清除残留的雪蜡。因为这对滑行性有很大的影响，务必认真清理。

(11) 完成打蜡

用细孔纤维织物擦拭，完成制作滑行面。擦拭的次数细目可比粗目多擦。

(12) 包装

把头和尾部的触雪点，用胶带缠好包装起来。要想更小心地保管，可利用相关的保护器具。

三、纯氟雪蜡的涂法

纯氟系列雪蜡要用特别的方法来涂。其关键是用软木等使之充分展开，涂擦到因磨擦而发热的程度即可。并且，涂擦之后，刷也很重要。过轻会使雪蜡残留，要彻底清除。另外，在紧急情况下，只用刷子刷了刷即能得到打蜡的效果。

雪蜡涂法过程：撒上雪蜡（生涂） 用软木抹擦 用专用磨光器打磨 用马尾刷刷擦拭完成

"滑雪板专用蜡 华明滑雪蜡 ski wax

滑雪加速蜡"的颜色为黑色，型号是SK-01，类别为滑雪蜡，品牌是HM，材质为滑雪蜡，产地是大陆