

顾家熊 瓷砖背涂胶玻化砖背胶瓷砖强力粘结剂玻化砖粘接剂背胶

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 顾家熊 瓷砖背涂胶玻化砖背胶瓷砖强力粘结剂玻化砖粘接剂背胶 |
| 公司名称 | 河南顾家建材有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:顾家熊 产地:河南 |
| 公司地址 | 郑州经济技术开发区九龙办事处后王村202号（注册地址） |
| 联系电话 | 13700861606 17613159111 |

产品详情

双组份背胶5大错误施工 一、双组份配比不正确 双组份背胶是按照特定比例制成，如果往里添加任何其他物质，或者少放多放粉料乳液都会破坏原有成分，让粘结强度降低。先将液料倒入桶中，再把粉料缓慢加入搅拌，用电动搅拌机搅拌5分钟后，确认无粉团后静止2分钟后再用滚筒刷均匀刷在基面上，厚度为1.2mm-1.5mm。 二：涂刷覆盖率不足 有些师傅为了节省材料，只在瓷砖背后涂刷少量背胶，这样会导致背胶强度不够，容易造成空鼓掉砖！砖背上涂刷背胶覆盖率须达到90%以上。 三：晾干方式不对 日常晾置背胶时，有些师傅比较随意。空间，就把涂刷好背胶的瓷砖往哪里靠放。刷好背胶的瓷砖建议应摊铺或竖立叠放晾置，需砖垫保持间隔大概在20mm左右，建议待瓷砖上的背胶干固后方可进行瓷砖铺贴施工。 四：没清理瓷砖表面浮灰或脱模剂 瓷砖背后沾染上的灰尘与生产时残留的脱模剂、脱模蜡没有清理干净，瓷砖无法渗透成膜，最终导致粘结力失效而空鼓掉砖。 施工前，各种墙地砖和石材的基面一定要清理干净，无粉尘，油脂，无起隔离作用的各种物质，如瓷砖背面有脱模剂或腊等可用毛刷或湿抹布清除 五：基层不结实不处理直接贴砖 背胶并不是wanneng的，如果是基层本身就松散、不牢固、不结实，就算是使用再好的背胶，也避免不了掉砖的命运。基层表面应平整洁净，不应有起壳、脱皮、起砂、油污等现象。对于过于疏松的基面，可以先将表层凿除至混凝土层，再重新做基面找平。