

# 自粘胶膜防水卷材 hdpe高分子自粘胶膜防水卷材 华春防水

产品名称	自粘胶膜防水卷材 hdpe高分子自粘胶膜防水卷材 华春防水
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东省寿光市华春防水材料有限公司

自粘防水卷材具有强的粘结力，施工不当，容易引起“超前”粘结，高分子自粘胶膜防水卷材，影响防水质量，操作工人必须是经过专门技术培训，考试合格，取得操作的熟练工人。按照施工工艺，自粘胶膜防水卷材，一般由5名工人组成一个作业小组，可组织几个作业小组分区、分块作业，以提高劳动效率。

安全措施：

- (1) 进入现场人员必须戴安全帽，穿胶底鞋，戴防护手套，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。
- (2) 自粘橡胶沥青防水卷材应储存在干燥、远离火源的地方，施工现场严禁烟火。

自粘防水卷材施工检查：检查全部自粘卷材有无撕裂、破损、气泡、卷边、开口。如有缺陷，应在缺陷处切开，排除气泡后恢复，并在上面扩大面积，再粘贴一块，压紧压实。

自粘防水卷材防水层保护：应根据《层面工程技术规范》的规定做保护层。

自粘防水卷材卷材收头：收头处要用密封胶密封，然后用金属压条固定。固定螺钉和顶端缝要密封。

预铺高分子自粘胶膜防水卷材多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的内室和储水构筑物等。按其采取的措施和手段的不同，分为材料防水和构造防水两大类。今天为大家介绍一下预铺高分子自粘胶膜防水卷材的冷粘法施工方法。

1.基层处理和涂刷基层处理剂与热熔铺法相同；

2.涂刷基层粘合剂:有SBS粘合剂橡胶沥青粘合剂、氯丁胶粘合剂，任选一种。要求涂刮均匀一致，每平方米单层用量0.5~0.7kg；

3.铺粘防水卷材工艺:先将卷材按位放正后留出10cm宽的搭茬，mbpp高分子自粘胶膜防水卷材，前面滚铺，后面滚压，要求铺粘密实、平整，注意不要卷入空气和异物，hdpe高分子自粘胶膜防水卷材，无褶皱，无起鼓，接缝处应满涂粘合剂，干燥20min再用力压滚，使其粘贴结实牢固。

4.表面处理:卷材贴完后若需要砂粒保护，可再涂一层橡胶沥青涂料，并撒砂粒或云母即可，在施工时(只需3人)每人一灯各自完成自己的工序

自粘胶膜防水卷材-hdpe高分子自粘胶膜防水卷材-华春防水由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。山东省寿光市华春防水材料有限公司为客户提供“PVC防水卷材,高分子聚乙烯丙涤纶防水卷材”等业务，公司拥有“金铠”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东寿光台头农行营业大楼北临的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：孙华荣。同时本公司还是从事聚乙烯丙涤纶防水卷材，聚乙烯丙涤纶防水卷材厂家，聚乙烯丙涤纶防水卷材价格的厂家，欢迎来电咨询。