

# 江苏石英砂检测 石英玻璃检验矿产品检测资质化验室为您服务。

产品名称	江苏石英砂检测 石英玻璃检验矿产品检测资质化验室为您服务。
公司名称	鉴联国检（广州）检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	报告用途:质量检测 需要样品量:150克 检测周期:5-7个工作日
公司地址	广州市天河区岑村沙埔大街323号B-5栋
联系电话	15915704209 13620111183

## 产品详情

AICD和筛管的配合使用是一个重要且有效的的方法，可以减少由地层压降而导致的出砂、高流体流动阻力和疏松储层胶结物的溶解。

### 矿石检测

矿石一般分为贫矿石、普通矿石和富矿石。有时仅分为贫矿石和富矿石，这种划分没有统一的标准，一般每个工业部门和矿区都有各自的计算范围。按所含有用矿物性质和利用的特征分为有色金属矿、贵金属矿、黑色金属矿、和非金属矿。

#### 检测项目及检测范围

矿石分类	检测范围	检测项目
有色金属矿石分析	铜矿、铅矿、锌矿、钨矿、钼矿、锡矿、锑矿、铋矿、钴矿、镍矿等	元素品位检测矿石定性半定量分析 矿石全元素定量分析
贵金属矿石分析	金矿、银矿、钯矿、铑矿、钇矿、钽矿、钨矿、铂族金属矿等	
黑色金属矿石分析	铁矿、锰矿、铬矿、钒矿、钛矿等	
非金属矿石分析	石英石、萤石、石墨、磷矿、硫矿等	

品位检测：矿石中有效成分（元素或矿物）重量和矿石重量之比称为矿石品位，金、铂等贵金属矿石用克/吨表示，其他矿石常用百分数表示。常用矿石品位来衡量矿石的价值，但同时矿物中有害杂质的多少也影响矿石价值。

矿石定性半定量分析：对于未知矿石，可采用定性半定量分析，初步判定该矿物为何种矿石。

分析方法：

### 1、干法分析

所用的试样无须制成溶液，如微谱分析、焰色分析、原子发射光谱法、X射线荧光光谱分析法等。

2、湿法分析 需将试样配成溶液，常用的溶剂有水、酸、碱溶液。不溶于上述溶剂的试样可用碳酸钠、lilusuan钾等助熔剂使试样熔融分解，然后再溶于水或稀酸。

矿石全元素定量分析：在定性分析完成之后，通过化学分析以及一系列仪器，对该矿样进行所有元素含量的准确测定（包括矿物中有害杂质的含量测定及微量元素的含量测定）。

分析方法：

### 1、化学分析法

(1) 容量分析法：酸碱滴定法，氧化还原滴定法，络合滴定法，沉淀滴定法等。

(2) 重量分析法

### 2、仪器分析法

(1) 色谱分析法：气相色谱法，高效液相色谱法

(2) 电化学分析法：伏安分析法，库仑分析法，电位分析法

(3) 光学分析法：原子吸收法，原子发射法，红外光谱法，紫外光谱法，吸光光度法，拉曼光谱法

更多检测详情，欢迎来电咨询了解！

我司可为各位新老客户提供检测的油品种类有润滑油类10个类166种产品500多个参数，其中燃料油类18种（含车用清油类），Al、Cu、Fe、Zn、Na、Ca、Mg、P、Si、Hg、As等元素，其中能按国际先进标准进行检测的参数有60多个。

检测检测有良好的内部机制，优良的工作环境以及良好的激励机制，由一批高素质和高水平检测检测领导层负责，为客户提供一站式检测检测问题的解决方案。检测检测出具的检测报告得到众多客户好评。我们

检测检测请咨询本公司李工



## 行业资讯：

AICD多与筛管配合使用。筛管不仅可用于防砂，也阻止了大的岩屑堵塞流入控制装置的接口或通道。流入控制装置调节流体均匀流入，降低了“热腐蚀”发生的概率，“热腐蚀”能够腐蚀筛管滤网和其他井下设施。通过控制井筒轴向上流体的流入，可以预防井眼周围的储层内流体流速过快，并且平衡了井筒轴向上的地层压降。这将降低超过地层剪切应力的三个主要应力的其中两个。当三个应力之和超过地层剪切应力时，将会导致地层出砂。具体而言，AICD抑制无用流体进入井筒，降低地层水溶解储层胶结物的风险，也阻止了气侵所导致的流体流速过快而带来的高粘滞阻力。

Tendeka公司的AICD已成功应用于挪威Troll海洋油气田。AICD与优质筛管配合使用为一个11 - 26m（36 - 85英尺）的薄油层提供防砂与流量控制。在早期，Troll油气田应用的是不可调节的ICD。一旦发生气侵，大量的气快速涌入井筒。在使用AICD的试验井中，前18个月的原油产量比使用ICD的生产井增加了20%。AICD让生产工程师能更好地控制水平井中的储层流体，获得更稳定的流量和更高的原油采收率。AICD限制低粘度的水 and 气流入井筒的功能，可以产出含水量和气油比均较低的原油。此外，