

# 上海真石漆外墙喷砂公司 上海墙面喷砂公司

产品名称	上海真石漆外墙喷砂公司 上海墙面喷砂公司
公司名称	上海准家保洁服务有限公司
价格	120.00/平方
规格参数	
公司地址	上海中山路1000号
联系电话	021-56027975 13127807757

## 产品详情

准家 上海涂料粉刷|墙面粉刷|上海墙面翻新修补|外墙喷砂|上海外墙涂料粉刷公司、真石漆喷砂、喷漆(浦东、奉贤、松江、青浦、闵行、宝山、杨浦、卢湾、普陀、嘉定、徐汇、长宁、黄浦、金山)

上海准家公司从事喷真石漆服务多年,在行业中的得到了广大客户的一致认可,下面给大家讲解一下喷真石漆的工作流程,期待广大客户来电咨询详情,我们竭诚为您服务,欢迎广大客户的前来订购.

喷漆设备：手喷漆机，自动喷漆机，自动喷漆设备，喷涂机，自动喷涂机，气泵

喷漆材料：真石漆、彩色真石漆、外墙金属漆等

喷漆效果及标准：亮度高、不结露、不吸尘、易油漆、无毒，无味，漆膜具有耐酸、耐碱、耐摩擦、漆膜饱

满、清洁、附着力强、耐老化。

一、真石漆施工对外墙基层的要求 1、新的水泥砂浆、混凝土表面须经过一段合理的干燥时间,让其充分干燥,其含水率 10%,ph 10,在气温 5 以上,相对湿度 75%的条件下方可施工.

2、基层表面粉刷必须坚实牢固,不应有裂缝、空鼓等缺陷. 3、粉刷层每一平面不能出现较大凹凸波浪形,平整度用2m直尺检查在2mm以下,并达到一定的光洁度,且须制作横向或纵向分隔线.

4、粉刷基层阴阳角须垂直、方正,不得缺棱掉角. 二、对基层清理及成品保护 人员进场后,用铲刀、砂纸等对基层的灰尘、凹凸、底点、堆痕进行清理、修补.如墙面出现非空鼓产生的细微裂缝,即可采用海霸弹性补缝胶嵌实,同时做好成品保护:如门窗等相关设施的防污保洁工作,造成污染及时清理,做到落手清. 三、基层平整 在检查完后,平面平整度达不到最佳效果时,建议采用以下三种材料进行基层整平: a

采用海霸釉面砖专用填补料批刮 b 采用海霸水泥面外墙填补料批刮 c

采用市场上的建筑水泥、100目白色石英砂、外墙建筑胶水、白乳胶调配成腻子批刮 四、

底漆的涂布施工 1、真石漆的底漆可根据真石漆的颜色而巧妙应用.浅色可采用浅色底漆,深色可采用深色底漆,也可采用接近色的底漆.工具用毛滚筒和毛刷,加水稀释10-15%. 2、底漆涂刷好,要间隔24小时,温度在20 时才能用墨线盒弹线,贴上相应大小美纹纸胶带.如底漆采用接近色,那么先把底漆涂满,再分割弹线,根据分割线的大小,用黑色线条底漆做线条,等干后贴上相应大小的美纹纸即可. 五、喷涂海霸真石漆

1、真石漆喷涂的形状有二种:平面状、立体状. 2、真石漆喷涂用量,按理论值4.5-5.5kg、2-3遍每平方、厚度约2mm.实际视基面粗糙程度、形状选用型号和不同施工方法而定. 3、喷涂真石漆墙面与喷枪距离应在30-50公分,喷涂时喷枪应平衡,左右一致,上下一致.枪到哪里,眼跟到哪里,既要找到喷枪要支的位置,又要注意喷涂过涂膜形成的情况和喷束的落点.喷枪与物面的喷涂距离和垂直喷涂角度主要靠身躯来保证,喷枪的移动同样要用身躯来协助臂膀的移动,不可移动手腕,但手腕要灵活. 4、喷到阴阳角处应用三合板或其它物遮挡.喷涂一半时,不应停留时间太长,应喷到某处的分格线才能停下去做其他事,例如吃中饭、下班.当你在喷涂过程中停电了怎么办?应用铲刀铲平某处的分格线,等来电了再用三合板或其它物遮挡一下已喷涂完的成品,才能继续进行喷涂. 5、喷涂完成后待干燥后进行打磨,清除灰尘,再进行下道工艺. 六、喷涂真石漆罩面涂料 1、真石漆罩面涂料,我公司分二种:海霸硅丙罩面漆、海霸多交联罩面漆. 2、海霸硅丙罩面漆和多交联罩面漆是一种水溶性的罩面漆,在施工不易时可加入清水1-5%稀释,并且充分搅拌均匀,在无劲风、环境和基层温度不应低于5℃,气温25℃时表面干需30分钟,实干需24小时.下涂间隔时间 12小时,每平方用量约0.16kg,喷涂次数1-2遍.实际视基面粗糙度而定. 3、真石漆罩面涂料一般是采取喷涂方法施工,喷涂的工具最好采用无气喷涂机施工,其工作效率快、省料、省时、省工.如没有无气喷涂机也可采用油漆喷枪喷涂,口径2.5mm,气压4-6kg. 4、清除成品上的保护及其它. 我公司从事喷真石漆的服务质量优良,得到广大客户的一致好评,期待广大客户的来电咨询,我们竭诚为您服务,期待广大客户前来订购我们的服务,期待与您的合作.

021-56027975 50907242 13127807757朱先生