

上海闸北涂料粉刷公司 上海闸北墙面翻新公司

产品名称	上海闸北涂料粉刷公司 上海闸北墙面翻新公司
公司名称	上海准家保洁服务有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	
公司地址	上海中山路1000号
联系电话	021-56027975 13127807757

产品详情

上海闸北涂料粉刷、外墙涂料粉刷、外墙翻新补修、外墙喷砂、旧墙涂料翻新、上海涂料粉刷公司、办公楼涂料粉刷-厂房涂料粉刷、墙面防水补漏工程。

热线电话:021-56027975 13127807757 公司网站：<http://www.sh-bangjie.com>

我们在上海生活的过程中旧房会随着二手房的出租、出售，旧房装修成了现在上海市场上的热点，其中旧房墙面粉刷装修则是二手房装修中的重点。对于普通家庭来说，墙面粉刷装修是必不可少的，因此装修时既要满足功能的合理性，又要充分考虑到整洁因素。特别是旧房子泛黄或粘贴了双面胶或磕碰老化的墙面，更应注意改动时的一些细节问题。

- 1、墙面沾水：润湿原有墙面，铲的时候省力。
- 2、铲墙皮：铲除原墙面已经被水浸过的部分，直到露出水泥砂浆墙面或是腻子层。
- 3、补缺：用水泥将窗沿的缺损处补好。
- 4、界面剂：墙面涂刷界面剂，刷界面剂一定要都刷到，而且要刷匀。
- 5、裂缝：一般情况下用牛皮纸带和白乳胶贴住裂缝（但不能保证100%不会再开裂）。
- 6、找平：凹凸不平的墙面需要找平，一般石膏比较常用，凹凸差不超过0.5公分为佳。
- 7、贴布：一般轻体墙和保温墙等非承重墙都是需要贴布的，尽量选择质地好一点的墙布和白乳胶，如果有条件的话可以用网格布，相对防裂效果会更好一点。
- 8、批刮腻子：选用颗粒细度较高和质地较硬的腻子为佳，也可以在腻子中添加一定的白乳胶，可以提高腻子的硬度。
- 9、打磨：尽量用较细的砂纸，一般质地较松软的腻子（如821）用400-500号的砂纸，质地较硬的（如墙

衬、易呱平)用360-400号为佳，如果砂纸太粗的话会留下很深的砂痕，刷漆是覆盖不掉的。打磨完毕一定要彻底清扫一遍墙面，以免粉尘太多，影响漆的附着力。凹凸差不超过3毫米。

10、底漆：底漆一定要刷匀，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。不要因为是底漆就以为用差一点的滚筒就可以了，底漆的涂刷效果会直接影响面漆的效果，要用跟面漆同样质地滚筒。

11、找补：腻子打磨完毕之后，会留有一些瑕疵（坑眼），一般情况下很难看清，只有刷过一遍漆之后才会很明显，这时候就需要找补了，注意找补一定要打磨平整，再用稍微多加一点水的底漆刷一遍，以免刷面漆的时候因为与其它墙面的吃水量不同而有色差。

12、面漆：不要加过量的水，会影响漆膜厚度、手感和漆膜的硬度，尽量选择好一点的工具，滚筒的毛不要太短，但一定要细，这样刷出来的漆膜才会手感细腻

021-50907242 56027975 13127807757