

郑州沥青路面透层

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 郑州沥青路面透层 |
| 公司名称 | 河南恒中环保科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州市 |
| 联系电话 | 19139128948 |

产品详情

一、透层——郑州沥青路面透层

1、透层的作用：为使沥青面层与非沥青材料基层结合良好，在基层上浇洒乳化沥青、煤沥青或液体沥青而形成的透入基层表面的薄层。

2、符合下列情况，应浇洒透层沥青：

(1) 沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层 (2) 水泥、石灰、粉煤灰等无机结合料稳定土 (3) 粒料的半刚性基层上必须浇洒透层沥青。

3、施工要求

(1) 透层油沥青的稠度宜通过试验确定，对于表面致密的半刚性基层宜采用渗透性好的稀透层沥青；对级配砂砾、级配碎石等粒料基层宜采用软稠的透层沥青。(2) 透层油沥青宜采用慢裂的洒布型乳化石油沥青，或者是中、慢裂液体石油沥青或煤沥青。(3) 使用乳化石油沥青时，用于制作乳化沥青的沥青标号应根据基层种类、当地气候等条件确定。(4) 透层沥青的品种和用量应根据基层的种类通过试验确定，并符合有关的技术要求。(5) 浇洒前，基层应清扫干净，并采取适当的措施防止污染路缘石及其他构筑物。(6) 透层油洒布后应不致流淌，应渗入基层一定深度，不得在表面形成油膜。(7) 如遇大风或将下雨时，不能喷洒透层油。气温低于10℃时不宜喷洒透层油。(8) 应按设计喷油量一次均匀洒布，当有花白遗漏应人工补洒。(9) 喷洒透层油后一定要严格禁止人和车辆通行。(10) 在摊铺沥青前，应将局部尚有多余的未渗入基层的沥青清除。(11) 透层油洒布后应待充分渗透，一般不少于24h后才能摊铺上层，但也不能在透层油喷洒后很久不铺上层施工，应尽早施工。(12) 喷洒透层油后，如果不能及时铺筑面层时，为保护透层油不被车辆破坏，通常在上面撒一层石屑或粗砂，撒布用量为 $2\text{ m}^3/1000\text{ m}^2$ 。