

医院洁净手术部检测项目通常包含哪些

产品名称	医院洁净手术部检测项目通常包含哪些
公司名称	绿色链(广东)检测科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	资质:CMA 报告:科学准确,可加急 服务范围:全国
公司地址	广州市黄埔区莲花砚路6号304房(注册地址)
联系电话	18520109186 18520109186

产品详情

医院洁净手术部检测项目通常包含以下内容：1. 空气洁净度：检测手术部建筑环境是否符合高纯净度的要求，以确保手术部内空气质量达到各类手术的要求。2. 空气微生物检测：检测手术部空气中所含的各类致病性微生物，以确保手术部空气的卫生安全。3. 设备运行检测：检查手术部内的各类净化设备，如空调系统、净化系统、消毒设备等是否正常运行。4. 地面洁净度：检测手术部地面是否符合洁净标准，以确保手术部地面的卫生安全。5. 地面抗渗性检测：检查手术部地面的抗渗性能，以确保手术部地面的质量和使用寿命。6. 手术室环境检测：包括室内温湿度、新鲜空气量、压力梯度、辐射照明、低气压、噪声、物体表面污染等。7. 医疗设备检测：检查手术部内的医疗设备，如手术器械、手术床等是否符合卫生安全标准。8. 消毒效果检测：对手术部内的各类消毒设备进行检测，以确保消毒效果符合标准。9. 排风系统检测：检查手术部的排风系统是否能够正常运行，以确保手术部内的空气质量和环境安全。

医院洁净手术部检测标准通常包含以下内容：1. 空气洁净度：要求达到手术部的空气洁净度级别应为C级。洁净手术部内应设置温湿度计，检查温湿度是否符合要求，并定期进行监测。2. 噪音：检查手术部的噪音不应超过60分贝。医护人员和患者应能够正常交流，不会产生听不清的现象。3. 照度：检查手术部的照明应充足，照度应达到一定的强度，以满足医疗需求。定期对手术部的照明进行检查和调整。4. 尘埃颗粒：洁净手术部内的尘埃颗粒数量不应超过每立方米5个。可以使用尘埃粒子计数器进行检查。5. 浮游菌：洁净手术部内的浮游菌数量不应超过1500个/立方米。可以使用浮游菌检测仪进行检查。6. 气流速度：洁净手术部内的气流速度应符合要求，以确保空气流动方向正确，避免空气涡流和尘埃颗粒的滞留。7. 压差：洁净手术部内的压力梯度应保持恒定，以确保空气质量和环境卫生。8. 设备运行：检查手术部的各种设备，如空气净化系统、空调系统、照明系统等是否正常运转，并定期进行维护和检修。此外，还应对手术部内的设施进行检查，确保设施的安全性和卫生性，如地板、墙壁、门窗、卫生间等是否清洁、无污染，是否存在安全隐患等。同时，还应检查消防设施、急救设施、无障碍设施等公共安全设施是否齐全、有效。