

Pvc堵头使用方法

产品名称	Pvc堵头使用方法
公司名称	重庆君正橡胶制品有限公司
价格	88.00/个
规格参数	品牌:君正
公司地址	重庆市璧山县大兴镇
联系电话	023-60776666 18696608888

产品详情

- pvc堵头使用方法：
- 1、打开管道检查口，将pvc堵头从此口慢慢向下放置所需位置，然后向pvc堵头充气，充气至适宜的压力为好。注意，pvc堵头要避免放在立管管件接头处，原因：（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）以免pvc堵头向一侧膨胀，气压打不上去，如果继续充气，pvc堵头会被打破。对于铸铁排水管，要求清砂干净，内壁平整，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破堵头。各种规格的pvc堵头必须在相应的管道内使用，不能以小代大。
 - 2、为了防止pvc堵头与胶管脱开，在pvc堵头和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。
 - 3、pvc堵头在检查楼面的灌水口（也可以在检查口），灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修复处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修复。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间延续15分钟，保持5分钟灌水液面不下降为合格。
 - 4、pvc堵头放气，然后徐徐抽出堵水气囊，注意不要使pvc堵头受损。
 - 5、pvc堵头取出管道后，水应能很快排走，如下降很慢，说明灌水管段内有杂物堵塞，应及时清理。
 - 6、pvc堵头检验的方法，也可检查蹲式大便器是否渗漏。将pvc堵头置于蹲式大便器排水口并充气，然后在蹲式大便器内灌水（水位平便器上沿），如果水位下降，说明冲洗进水接口处有渗漏，或者蹲式大便器下水接口封闭不严，或者蹲式大便器本身有渗漏，应针对排除。
 - 7、pvc堵头堵水试验应分区段（层）进行，试验结果应作出记录。
 - 8、pvc堵头为管道堵漏，闭水闭气试验，楼房堵漏测压试验专用产品。
- 重庆君正橡胶专业加工生产各种规格型号的做闭水实验用的pvc堵头的厂家，厂家直接订购生产，价格低，质量优。订购电话：13896041730或18696608888