# 天津电动道闸 挡车杆识别生产厂家

产品名称	天津电动道闸_挡车杆识别生产厂家
公司名称	天津晟捷门业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市东丽区大毕庄
联系电话	18222228252

## 产品详情

天津晟捷门业有限公司定制安装电动卷帘门,抗风卷帘门,保温卷帘门,水晶卷帘门,快速卷帘门,欧式卷帘门,不锈钢卷帘门,铝合金卷帘门,天津卷帘门安装,天津卷帘门维修,天津卷帘门电机,卷帘门在安装的过程中要严格遵循安装施工工艺,这样才能大限度地保证卷帘门安防性能的发挥,以往很多卷帘门的安装由于缺乏专业的施工技术,或没有按照正确的施工方法安装,导致出现了很多问题。我们就把卷帘门安装施工的正确步骤简述于下:

### 1.卷帘门要安装抄平划线

复核洞口尺寸,复核预埋件位置、数量及规格,清理安装部位的舌头灰,冲刷表面,保证弹线通畅、清晰。

### 2. 卷帘门要安装固定卷筒

先将卷筒支架的垫板电焊在预埋铁件上,按墙上所弹卷筒安装中心线,连接固定卷筒的左右支架,安装卷筒。确保卷筒转动灵活、卷轴水平。

### 3 卷帘门要安装传动装置

安装传动系统部件,安装电气控制系统。

#### 4. 卷帘门安装后要空载试运转

通电试运转,检查电机、卷筒的转动情况及其它传动系统部件的工作情况及转动部件周围的安全空隙和配合间隙是否要求。

### 5.卷帘门要安装装帘板

拼装帘板并检查帘板平整度、对角线、两侧边顺直度,符合要求后安装在卷筒上。

### 6. 卷帘门要安装导轨

将两则导轨按线焊牢于墙体预埋件上,施焊前注意吊垂直线检查导轨安装部位墙体垂直度,达不到垂直 度要求时必须加垫铁调垂直后方可施焊。

## 7. 卷帘门安装后要调试

首先观察检查卷简体、帘板、导轨和传动部分相互之间的吻合接触状况及活动间隙的匀称性,然后用手缓慢向下拉动关闭,再缓慢匀速向上拉提到位,反复几次,发现有阻滞、顿卡或异常噪音时仔细检查产生原因后进行调整,直至提拉顺畅,用力匀称为至。对电控卷帘门,手动调试后再用电动机启闭数次,细听有无异常声音。