

FRP采光瓦

产品名称	FRP采光瓦
公司名称	无锡品尚建材有限公司
价格	32.00/米
规格参数	品牌:品尚 型号:920
公司地址	无锡市惠山区洛城大道333号
联系电话	86-051083326008 13806182962

产品详情

品尚采光瓦，是针对一些需要采光的建筑所生产的一种能透光的防腐瓦。品尚frp采光瓦的安装方法如下：

- 1.采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。
- 2.采光瓦采用铝型材扣件固定,波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。
3. 采光瓦与钢板在纵向搭接时，最小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。
- 4.采光瓦与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。
5. 采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。
- 6.采光瓦在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。
- 7.采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200m mx300mm防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。