

桐城市打井队查看详情 桐城农村打井 楼房降水井 大型200米岩石打深水井

产品名称	桐城市打井队查看详情 桐城农村打井 楼房降水井 大型200米岩石打深水井
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	劲恭打井队:钻水井 农业用灌溉井:钻岩石深水井 桐城:打深水井
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

一般要打井的地方,应该是城郊或小一些的城镇或农村.由于这些地方的排污或排水设施不够健全,容易污染水井.有的郊外或村庄地区有农田或菜地,现今的农作物都要施化肥和农药,这些农药及化肥在土地中不容易分解,会随水源渗入地下水中,所以,打井要远离污染区.如果周围有农田或菜地,无法避免,重庆打井公司建议将井打深一些,井的四周要作防渗处理,比如用空心水泥柱体形成隔离等.

打井对于地下情况是复杂多变的,地下的地层浅层(几千米内)是成层状的,也会有褶皱、断裂、基底隆起、凹陷等等地质现象,所有,如果不是某个固定位置,很难用某个地区的地下情况来说明具体位置的某个地方的地下地质情况.换句话说,某个地点地下50米都是泥,相邻10米的地方可能出露地表的的就是砂岩或火山岩等你说的所谓的石块了.

本地水井工程价格_本地打井,本地打井价格,本地打深水井,本地水井工程,本地打水井队

打井的工艺是什么?

- 1、钻井单位必须先钻孔,取样画出钻井剖面结构图。
- 2、根据柱状图:地质结构,制做井的上部管、滤水管,钻孔直径不小于300毫米。
- 3、井成孔下管后,填料回填量在1.8—2.0立米,必须确保井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料,严禁机械回填滤料,严禁泥土入井。填砾方法:一般采用循环水或静水填砾,如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,并记录填入结果。

- 4、成井后井管要垂直,不能倾斜。
- 5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18 - 20毫米,钻孔率不小于25%,做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。
- 6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。
- 7、成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。
- 8、在凿井过程中,施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,井管连接方式等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。
- 9、如因特殊情况需修改以上技术要求的,应按《机井技术规范》(SL256—2000)提示设计要求。
- 10、井管长度必须足尺,30米深机井,井管深度必须达到30米,40米深机井,井管深度必须达到40米,尺数不足不给施工费。

打井注意事项有哪些呢?

- 1、验收合格后全部交给作业站管理使用,列为作业站固定资产管理。
- 2、各生产作业站要建立管理组织;制定规章制度;培训技术队伍;建立技术档案;搞好机井、设备和田间工程的养护维修;实行科学用水;进行经济核算,促进农业增产。
- 3、作业站要统一负责机井管理工作。要成立机井管理小组,由作业站站长主管。
- 4、出现人为造成机井损坏(如井管填杂物、偷井盖等),重新打井费用由作业站承担。
- 5、作业站负责对打井队进行安全教育、安全签字,不得出现安全事故。