

广德打井队查看详情 广德建筑工地钻深井 家用挖井 水质口感清甜 多环节相扣

产品名称	广德打井队查看详情 广德建筑工地钻深井 家用挖井 水质口感清甜 多环节相扣
公司名称	劲恭钻井技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	劲恭打井队:钻水井 农业用灌溉井:钻岩石深水井、农场水井 广德:打深水井
公司地址	盈港东路8300弄5号
联系电话	13611666085 13611666085

产品详情

钻井的种别有哪些呢？

按用途可分

地质普查或勘探钻井、水文地质钻井、水井或工程地质钻井、地热钻井、石油钻井等。

按深度分

浅井(完钻井深度小于2000m)、中深井(完钻井深度2000-4500m)、深井(完钻井深度4500-6000m)、超深井(完钻井深度6000m以上)。

按钻井目的划分可为探井和开发井。探井又分地层探井(又称参数井，主要是了解底层的时代、岩性、厚度的组合和区域地质构造以及地质剖面)、预探井(在确定有利找油范围后，以发现和寻找油气藏为目的所钻的井)、详探井(在已发现油气的圈闭长进一步探明含油气边界和储量，以及了解油气层结构为目的所钻的井)等，开发井可分为采油采气、注气、调整、加密、资料井等。

按照钻井的地区划分可分为陆地钻井(包括山地钻井、丘陵钻井)和海上钻井(包括浅海钻井和深海钻井)等。

按旋转钻井的方法又可分为转盘钻井(利用安放在钻台上的转盘和带动钻柱钻头旋转的钻井方法)、顶部驱动装置钻井(利用安装在钻杆上方水部位的动力装置带动钻柱旋转的钻井方法)和井下动力钻井(利用井下动力钻具带动钻头的旋转钻井方法，包括涡轮钻具钻井、螺杆钻具钻井和电动钻具钻井)。

按井型划分为直井、定向井(按既定的方向偏离井口垂线一定间隔钻达目标的井)、丛式井(一个井场或一个钻井平台上,按设计钻出两口或两口以上的井)、大位移井(完钻后井底水平位移超过3000M,位移是垂深两倍以上定向井)、水平井(井斜角大于或即是 86° ,并保持这种角度钻完一定长度水平段的定向井)、分支井(一个井口下面有两个或两个以上井底的定向井)。

钻井队如何根据地势找水_钻井队,钻井施工队,钻井工程队,钻井队好,钻井工程公司

打井的工艺是什么?

- 1、钻井单位必须先钻孔,取样画出钻井剖面结构图。
- 2、根据柱状图:地质结构,制做井的上部管、滤水管,钻孔直径不小于300毫米。
- 3、井成孔下管后,填料回填量在1.8—2.0立米,必须确保井管壁外大于70毫米左右。滤料为硅质沙卵石,无杂质。按卵石粒径一级配料(20—40毫米)为佳。填料时人工逐层入料,严禁机械回填滤料,严禁泥土入井。填砾方法:一般采用循环水或静水填砾,如发现滤料填入数量和高度同计划出入较大时查明原因妥善处理,并记录填入结果。
- 4、成井后井管要垂直,不能倾斜。
- 5、井管的聚乙烯塑料管壁厚度8毫米,井管采用钻孔过滤器,钻孔18 - 20毫米,钻孔率不小于25%,做好井管搭接和滤网固定。井管搭接采用螺丝接头,钻 8毫米孔,安装 10毫米螺丝。滤网目为25目左右,滤网包扎2层。
- 6、卵石滤料上部高出过滤器5米以上,其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。
- 7、成井后应先洗井后做抽水试验,抽水试验时间为连续抽水24小时。出水量及水质达到设计要求。
- 8、在凿井过程中,施工单位要做好整个钻井过程各环节描述即详细的施工记录,地质柱状图,含水层砂样及滤料的颗粒分析成果,井管、滤水管布置结构,井管连接方式等资料(含录像或照片资料),做好抽水试验记录的成果资料。