

扬中别墅屋面沥青瓦 句容丹阳玻纤瓦 油毡瓦

产品名称	扬中别墅屋面沥青瓦 句容丹阳玻纤瓦 油毡瓦
公司名称	杭州市圣戈尔建筑材料公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:圣戈邦 型号:单层标准型 双层标准型:马赛克型
公司地址	浙江省杭州市西湖区古墩路819号5-1商铺
联系电话	18969129832 18969129832QQ : 1411918999

产品详情

沥青瓦施工安装须知：

由于不适当的安装或不符合安装要求而产生的渗漏现象，本公司不承担任何责任。

沥青瓦不可直接铺装在保温隔热层上。由于色差产生的阴影是瓦本身的设计，而并非是瓦片的缺陷。不可将瓦片背后的塑封撕掉，该塑封用于包装上防止瓦片间的相互粘结。但菱形系列的瓦片在铺装前需把瓦片背后的塑封撕掉。瓦片本身带有自粘胶，使瓦片在铺装后在阳光的照射下自然粘结。但在天气寒热的地区或坡度较大的屋面铺装瓦片时需使用专用的沥青胶。辅料须知：

瓦钉：20-30mm长的专用瓦钉，瓦钉帽直径在8-10 mm，瓦钉杆的直径为18-30mm。

沥青胶：为专用的沥青胶或公司认可的沥青胶 屋面的准备：一：水泥砂浆找平 沥青瓦是一种柔性瓦片，基层的平整度会直接影响到瓦片铺设后的质量与外观效果，因此应严格控制水泥砂浆找平层表面平整度，找平厚度为28-35mm。二：施工工具：需准备美工刀、榔头、弹线器、卷尺。

屋面沥青瓦的安装与施工：一：正确的钉子固定方式对于屋面的良好的性能非常关键。在安装中要确保正确固定钉子，则需钉子应笔直钉入，且钉帽与瓦齐平（见施工图）。

钉子固定的数量取决于瓦的种类和屋面的坡度，屋面坡度大于60度或大风地区需要额外加钉子与胶水。二：沥青瓦的初始层 沥青瓦的初始层是用沥青瓦切割而成的，去掉它的外露面后，留下的部分，我们简称搭接部分，这就是我们所需的初始层，初始层是沿着屋面的坡底处直接铺设在屋面上的，它通过填充第一层沥青瓦，装饰缝下面的缝隙和第一层沥青瓦之间接缝处先面的缝隙来保护屋面。把初始层铺在屋面上，有粘结胶的面朝上。第一张沥青瓦应去掉167mm的部分，接下来用整张沥青瓦往下铺设，沿着有墙边端和檐口初始层要伸出5-10mm，在二端部分距底边50.8 mm和距侧边25.4mm的地方分别用一个钉子固定住，然后在这二个钉子之间沿水平方向均匀的设置2个钉子，一般整张单片瓦需使用4个钉子固定。注意钉子不能刺破自粘胶层，只有在这层沥青瓦是设置在自粘胶层上面的。

注：每张初始层沥青瓦下面应涂抹沥青胶 三：第一层沥青瓦安装程序：见施工图 第一层沥青瓦 按顺序依次铺设沥青瓦，沿着山墙边和檐口要确保第一层沥青瓦同初始层沥青瓦的边缘相对齐，沥青瓦应紧密的连接在一起，但它们之间不能产生挤压，按照前面所述的固定方法固定住沥青瓦。第一层的铺设是最关键的，在铺设过程中不断的检查沥青瓦是否和所弹的水平线对齐，确保这一层铺的很直。所弹的与第一层沥青瓦侧边对齐的直线是用来确保装饰缝的对齐。第二层沥青瓦 第二层的第一张沥青瓦的侧面应同前面一层沥青瓦的侧面错开半个叶子。接着下来用整张沥青瓦依次向下铺设，第二层沥青瓦的底边应同第一层沥青瓦的装饰缝顶端齐平，这样就会是先前铺设的沥青瓦外露，利用所弹的水平线使沥青瓦底边

同檐口想平行，用钉子把沥青瓦紧紧固定。第三层沥青瓦及延续层 第三层沥青瓦的第一张应剪掉整个叶片，是它同第二层沥青瓦第一张错开，并且沥青瓦的底边应同第二层沥青瓦的装饰缝顶端相齐平。接着下来用整张沥青瓦依次往下铺设。四：阴角 相交屋面的沥青瓦可以在二个屋面上同时向天沟方向铺设或者每个反面各自分开施工，都铺设到天沟中心线75mm处，铺完二个屋面上沥青瓦以后在铺设天沟上的沥青瓦。无论采用何种方式，都要先沿其中的一个屋面的边檐向上铺设第一层沥青瓦，并伸过天国，使该层的最后一张沥青瓦伸到相邻屋面至少300mm，然后沿相邻屋面的屋檐铺设第一层沥青瓦，同时要伸到天沟及搭接到先前铺设的沥青瓦上，以图所示方法互相编织在一起，把沥青瓦按紧在天沟里，用固定封闭式天沟的方法固定沥青瓦。五：脊瓦

调整最后几层屋面瓦能够被脊瓦所覆盖最上面屋面瓦。脊瓦是有单层瓦沿切口切割而成的。