

# 长沙市围栏上铁丝刺网施工方法是怎样的

产品名称	长沙市围栏上铁丝刺网施工方法是怎样的
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 幅宽:其他防护网 长沙市:12-180
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

保温用镀锌六角网-2.5\*2.5cm网孔拧花铁丝网1\*28米

土质边坡采用什么绿化方式施工？由于这种技术人工制造出具有最优异性能的土壤培养基，能够快速的效果，在后期的维护中也不需花费过多的精力，主要是一种自然生长的形式，能够防风固沙、治理水土流失，涵养水源地，所以受到了大力的欢迎，广泛的运用于大规模的国土造林、城市绿化。

### 边坡绿化的施工方法

在边坡施工中须先清除坡面浮石、浮根及杂物，对较坑凹处回填种植土，使坡面基本达到平整。对采用厚层基材、客土喷播施工的边坡须按1m\*1m间距或按设计要求钻孔打L型锚杆或U型钉，以固定镀锌铁丝网（通常采用12#、14#，网丝直径不小于2mm，孔径不大于50\*50mm）或三维塑料植被网。网片须满铺坡面并在坡顶处向外延伸1米左右，网间搭接不得少于10Cm，且用铁丝绑扎牢固。并适当间插竹钉予以加固，使网面与坡面紧密相贴，不悬空、不松动，以防基材喷射后网体承重后整体滑落。对框架梁则须在框架中部设置一排间距30~40cm的长锚杆用以支挡，将植生袋（或土包袋）按砌墙码砖式施工码放至框顶，避免后期沉降产生空洞，且须在植生袋（或土包袋）表面铺挂镀锌铁丝网，通过框架上打膨胀螺丝对网片固定，使铁丝网与框架面及装土袋紧密相贴，以防植生袋（或土包袋）坠落。

众所周知，挂网是墙面装修中必不可少的一项施工环节。那么问题来了，墙面挂网步骤是什么呢？下面一起来了解下。

### 墙面挂网步骤

先对墙面进行抹灰工作，为了确保墙面的粘合性，注意不可以过厚，刚好能挂住铁丝网即可。接下来就是刷砂浆，注意砂浆的水泥成分应首遍低。最后墙面挂网，并把多余的铁丝网剪掉后，就可以刷上水泥砂浆和涂料了。

