

钢面镁质风管加工工厂 钢面镁质风管 2024年选正久通风

产品名称	钢面镁质风管加工工厂 钢面镁质风管 2024年选正久通风
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，钢面镁质风管加工工厂，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管隔热的要求：

当吊顶内有可燃物时，吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热，钢面镁质风管加工工厂，并应与可燃物保持不小于150mm的距离。

注：排烟风管设置隔热的目的是防止高温烟气引燃吊顶内的可燃物。车库无吊顶，且都是机电管线，无可燃物，从隔热要求来看，车库排烟风管无需设置隔热措施。当吊顶内无可燃物时，也无需设置隔热措施。

隔热和耐火极限是两个不同的概念！

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

常州镁质风管的安装

1、技术要求，明装水平度 每米 3mm，总偏差 20mm；垂直度每米 2mm，总偏差 20mm；暗装，位置应正确，无明显偏差。

2、安装顺序：先干管后支管，安装方法：根据实际情况确定。

可以在地面上连成一定的长度，然后整体吊装，一般可接长至10--12米左右，用倒链或升降机将风管吊到支架上（比较重的风管），也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接。

3、风管穿越需要封闭的防火防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm，风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。

4、复合材料风管接缝应牢固，无孔洞和开裂，风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验。

风阀的安装

1、风阀安装前应检查框架结构是否牢固，调节制动、定位等装置是否准确灵活。

2、风阀的安装同风管的安装，将其法兰与风管或设备的法兰对正，加上密封垫片，上紧螺栓，使其与风管或设备连接牢固严密。

3、风阀安装时，应使阀件的操纵装置便于人工操作，其安装方向应与阀体外壳标注的方向一致。

4、安装完的风阀，应在阀体外壳上有明显和准确的开启方向，开启程度的标志。

防火阀的易熔件应安装在风管的迎风侧，其熔点温度应符合设计要求。

常州正久暖通设备工程有限公司从事常州镁质风管加工安装，常州钢面镁质风管，钢面镁质风管，常州镁质防火风管，常州镁质高晶风管，以及白铁通风管道，不锈钢镀锌风管加工，风管配件加工，自己有施工团队和大型精密风管生产设备多台。欢迎咨询参观！

常州镁质风管安装

支吊架安装

1、支吊架安装按风管的中心线对称安装，钢面镁质风管制作工厂，吊杆进行的固定，焊接后的部位应刷油漆。

2、立管管卡安装时，应先把上面的管卡固定好，自上而下。

3、风管较长，安装成排支架时，先把两端安好，以两端的支架为基准，中间各支架用拉线法进行安装。

4、水平安装

长边 400毫米，间距 4米；长边 > 400，间距 3米；螺旋风管的支吊架分别为5米和3.75米。

5、主、干风管长度超过20米，应设置防止摆动的固，每个系统不应少于1个。风管垂直安装时，支吊架间距 4米，单根至少两个固。

- 6、支吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，离风口距离应大于200毫米。
- 7、抱箍支架折角应平直，圆形风管圆弧应均匀，抱箍应紧贴并抱紧风管。
- 8、保温风管的支吊架宜放在保温层外部，保温风管不得与支吊架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

钢面镁质风管加工工厂-钢面镁质风管-2024年选正久通风由常州正久暖通设备工程有限公司提供。钢面镁质风管加工工厂-钢面镁质风管-2024年选正久通风是常州正久暖通设备工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾先生。