

池州薄型防火涂料包工包料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓

产品名称	池州薄型防火涂料包工包料/实体厂家/不起皮/不脱落/不空鼓
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的化涂料化工企业。公司将以“业主至上、质量、科学与管理并举，创金涛品牌”为质量方针以科学管理、严格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主，奉献社会。快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产品的同时，也创新了理念。新世纪的到来，蓬勃发展的“金涛”诚邀您共同发展，携手并进，以丰硕的经营之果，浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。 钢结构防火涂料施工前准

在进行钢结构防火涂料施

1. 确定涂料品牌和型号。
2. 根据技术要求制订施工方
3. 对施工区域进行检查，确
4. 对待涂面表面进行处理

钢结构防火涂料钢结构作为高层建筑结构的一种形式，以其强度高、质量轻，并有良好的延伸性、抗震性和施工周期短等特点，在建筑业中得到广泛应用，尤其在超高层及大跨度建筑等方面显示出强大的生命力。截止1990年底，世界上高200m以上的100栋超高层建筑中钢结构占了79%。改革开放以来，随着间技术交流与合作的加强，钢结构应用技术在得到了蓬勃发展，高层和超高层建筑迅速增长。据1995年的统计资料，建成的100幢超高层建筑中钢结构占37%，多数是近几年兴建的。随着城市规模的发展，钢结构在建筑业的应用具有非常广阔的前景。但由于钢结构自身不燃，钢结构的防火隔热保护问题曾一度被人们忽视。 钢结构防火涂料施工 基础涂层施工准备工作介绍

在进行防火涂料施工之前，需要先施工基础涂层，其具体步骤如下：

1. 将涂料搅拌均匀。
2. 使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。
3. 等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

室外非膨胀钢结构防火涂料，由于该产品具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻（结构荷载重量相对也轻）、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点，因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护。