

安阳西门子PLC代理商

产品名称	安阳西门子PLC代理商
公司名称	上海朔川电气设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:代理 德国:慕尼黑
公司地址	上海市松江区石湖荡镇唐明路299号B幢2楼
联系电话	18569700564 18569700564

产品详情

S7-200 PLC与S7-300 PLC之间采用MPI通讯时，S7-200 PLC中不需要编写任何与通讯有关的程序，只需要将要交换的数据整理到一个连续的V存储区当中即可，而S7-300 PLC中需要在组织块OB1（或是定时中断组织块OB35）当 ...

2014-7-29 14:16

西门子PLC的“变量”与“参数”

“变量”与“参数”是西门子PLC中常用的名词，在不同的使用有不同的含义。为了防止概念的混淆，根据不同的用途，将S7中的变量分为“程序变量”与“诊断变量”两大类：将参数分为“程序参数”与“配置参数（组态 ...

2014-7-28 15:55

S7-300的RLO上升沿检测指令的作用是不是会受程序扫描时间影响？

S7-300的RLO上升沿检测指令 - (P) -

的作用是不是会受程序扫描时间影响？（1）我在FC块里面用到-(P)-，发现程序比较长的时候就出现下图中情况，根本不能用来检测上升沿；（2）当我把OB1其他的程序都删掉时，只调 ...

2014-7-26 22:25

CRC校验计算子程序

TITLE=子程序注释// CRC-16码由两个字节构成，在开始时CRC寄存器的每一位都预置为1，然后把CRC寄存器与8-bit的数据进行异或，之后对CRC寄存器从高到低进行移位，在位（M）的位置补零，而低位（L），移位后 ...

2014-7-25 09:34

奇怪的PM-E DC24V电源模块

总觉得还应该写些东西，与大家一起分享一下工作中遇到的问题，虽然问题已经解决了，但是这个问题也是本人百思不得其解的问题，一直想在找里寻找，但天气越来越热，电器怕热啊，一直忙于，有空就来说 ...

2014-7-23 14:07

绕制变压器通常用的材料有哪些？

绕制变压器通常用的材料有：1.漆包线，沙包线，丝包线，较常用的漆包线。对于导线的要求，是导电性能好，绝缘漆层有足够耐热性能，并且要有一定的耐腐蚀能力。一般情况下用度的聚脂漆包线。2.绝缘材料 ...

2014-7-17 06:32

WORD与整数类型的区别

通常情况下WORD用于逻辑运算，INT用于数算；在使用梯形图或SCL等语言编程时区分较严格在使用语句表编程时不检测数据类型是否匹配，即WORD与INT在用法上没有什么区别（WORD可做数算，INT也可作逻辑运算）

2014-7-17 06:29

故障块为FC或是FB时怎么处理？

把电脑通过编程电缆与plc连接好，进入诊断缓冲区，PLC---Diagnostic/Setting----ModuleInformation查看故障原因。FC或FB故障时，多为访问地址超出，访问了不存在的地址变量或是超出了使用范围。

2014-7-16 14:35