

彩钢瓦公司 凌云夹芯板厂 绍兴彩钢瓦

产品名称	彩钢瓦公司 凌云夹芯板厂 绍兴彩钢瓦
公司名称	芜湖三人行钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区湾里工业园青山环保南侧厂房
联系电话	13033032050 13033032050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖三人行钢结构有限公司

彩钢瓦的安装步骤步骤一，彩钢瓦的正确铺放方式：（1）重叠安装法（该安装施工方法适用于长度=20平方米的屋面）。步骤二，密封条脊瓦封檐盖的安装：密封条一分为二，屋面彩钢瓦，对照瓦型压盖屋面处的脊瓦用钉紧固；侧面瓦交接部位，以水泥作密封处理，直接盖在脊瓦上，脊瓦底部以小瓦档结束；瓦下端面，也就是屋檐上直接设置封檐盖，用螺钉紧固；在脊瓦的交接处用剪刀剪出对照接口的形状，然后重叠并用玻璃胶封口。步骤三，倾斜面连接安装是指将两屋面瓦按照角度及长度剪断后进行底部安装接水处理施工，复合彩钢瓦，先将接水材料（即天沟）安装于瓦片下，再用防水粘合剂或者水泥进行收尾处理。步骤四，凸出部位的防水处理先制作一个V字型的材质，可以选择不同材质、规格的接水处，根据实际情况进行处理，制作好接水处装好底之后再 将彩钢瓦铺好。步骤五，彩钢瓦钉正确使用方法：铆钉需打入瓦骨的中部，以起到防水的效果；钉的固定间隔横竖50cm~100cm（最好4根/m）；钉需从瓦面下端向屋顶方向打入，方能具有美观，封闭，整洁等作用。

彩钢瓦屋面工程施工注意事项有哪些？由于一般铺彩钢瓦的屋面坡度都较大，屋脊较多，结构较复杂，细部节点较多，施工难度较大，工程施工时垂直运输需调用起重机。且彩钢瓦的施工，一定要注意一个问题，就是安全问题。接下来，彩钢瓦厂家给大家来分享一下彩钢瓦施工的安全注意事项，希望对有需要的朋友有所帮助。1、施工人员在屋面行走时，沿排水方向应踏于板谷，沿檩条方向应踏于檩条上，且须穿软质平底鞋。2、屋面须做纵向（排立向）搭接时，叠接长度应在15公分以上，止水胶依设计图施作，其搭接位置应该在衍条位置上（墙面叠接长应在10公分以上，搁置于衍条上）。3、自攻螺丝固定于肋板，其凹陷以自攻螺丝底面与肋板中线齐为原则， $\pm 1.5\text{mm}$ 合格，其过紧部分应加止水胶防水，其过松部分应重新锁紧。

4、每日收工时，应将留置屋架、地面之彩色钢板材料用尼龙绳或麻绳捆绑牢固。

5、自攻螺丝必须垂直支撑面，迫紧垫圈必须完整。

6、坡面钉防滑木条，保证人员上下安全。7、外架挂立网、水平网进行安全防护，外架与檐口相接处应满铺脚手板进行封闭，绍兴彩钢瓦，确保施工安全。

8、沿斜屋脊挂简易爬梯，以便施工人员上下和材料运输。

如何正确使用彩钢瓦？彩钢瓦是一种适用于工业与民用建筑、仓库及内外墙装饰的各种波型压型板。具有抗震，彩钢瓦公司，防火、寿命长等特点，特别是2008年四川后，彩钢瓦被广泛应用。那么彩钢瓦的使用方法大家都了解吗？一．瓦的正确铺放方式 重叠式（适用于长度 15M的屋面） 交错式（适用于长度 15M的屋面）二．钉正确使用方法 钉须打在瓦骨中间才能有防水作用。 钉固定间隔横竖为50CM ~ 100CM（4根/m²）。 钉须由瓦的下端往屋顶方向打才能有美观、密封、整齐的效果。

彩钢瓦公司-凌云夹芯板厂(在线咨询)-绍兴彩钢瓦由芜湖三人行钢结构有限公司提供。芜湖三人行钢结构有限公司是一家从事“夹芯板,彩钢瓦”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“凌云”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使凌云夹芯板厂在钢结构中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！