

# 东莞高埗镇主动式防护网施工包工包料

产品名称	东莞高埗镇主动式防护网施工包工包料
公司名称	深圳市鸿建建设有限公司
价格	.00/平方米
规格参数	业务1:主动式防护网施工 业务2:铅丝网石笼边坡
公司地址	承接广东省各地区边坡基坑锚杆锚索工程施工
联系电话	13925077018

## 产品详情

东莞高埗镇主动式防护网施工 高边坡监测内容，

(公司成立于2003年，拥有20年施工经验)

--- 我们承接广东省边坡基坑施工\加固、主动网被动网、锚杆锚索 边坡绿化工程---

作为可承接高埗镇本地边坡|基坑支护施工工程单位，高埗镇护坡施工队，高埗镇边坡施工单位，高埗镇边坡支护施工队伍，高埗镇基坑施工队，高埗镇锚杆锚索施工队，高埗镇主动网被动网施工公司。

我们专注承接各类工程项目，包括边坡加固、软土地基加固、主动网、变动网、锚杆锚索施工、边坡绿化、基坑支护、基坑设计、地质灾害处理、基坑开挖、深基坑支护工程、基坑检测、基坑监测、边坡支护、护坡中空锚杆、护坡注浆锚杆、护坡自钻式锚杆、护坡自进式锚杆、护坡预应力锚杆、边坡喷锚支护、软土路基处理、软弱地基、地质灾害勘察设计、地质灾害治理、地质灾害监测、地质灾害处理等。

我们不仅可以承接东莞高埗镇主动式防护网施工业务，我们还承接广东省所有市、区、镇、县等地区业务，例如河源市、榕城区、潮南区、揭西、沙田镇、赤坎区、潮阳区、阳东区、翁源、惠阳区、蓬江、清远、道滘、东莞市、金湾区、高州、潮安、蕉岭县、新兴、浚江区、高埗等地区施工。

边坡处理方案能很好的解决边坡问题，尤其能很好的预防灾害的发生。鸿建建设小编就边坡处理方案给大家简单的介绍一下。1、加固边坡施工顺序：修坡 挂钢筋网(含挂镀锌钢丝网) 喷射混凝土 砼表面找平 边坡底部形成排水沟。2、修坡：先将边坡上凹凸不平过大的、表面松土的采用加长支杆等方式修整，修整时人应站在边坡顶上且应系安全带，安全带加长固定于就近可靠连接点，利用现场已有的二级20钢筋将凸出过大和表面松散易掉的岩土剔掉。3、挂网：防止因渗漏等原因而开裂，在修好的边坡坡面上满挂100x100目镀锌钢丝网。4、喷水泥砂浆：在上述工序完成后，即可用PZ-5B喷浆机喷射1：1水泥砂浆，原则为把边坡泥土完全覆盖。喷浆表面要求基本平整并无漏喷现象。5、喷射完成并达到一定强度时，可利用软梯等方式将表面平整度偏差过大或其他质量缺陷的位置用高标号的水泥砂浆修补。6、边坡底部用标准砖砌筑300宽X300深的排水沟，砌筑沟体前应先原土找坡夯实后浇筑C15砼垫层，沟内侧墙面

抹1：3水泥砂浆，沟底用C20细石砼打底收光。排水沟zui底处设同其他部位沉砂井一个，经沉砂井沉淀后流入市政排水管网。

一说到基坑支护，相关建筑人士还是比较陌生的，在进行基坑支护的过程中，基坑支护前的必要条件是什么?以下是鸿建建设为建筑人士基坑支护基本内容，具体内容如下：

高埗镇山体滑坡边坡防护网，高埗镇基坑支护技术规范！高埗镇深基坑支护常用的支护方法有哪些。高埗镇被动柔性防护网，高埗镇边坡塌滑区。高埗镇边坡加固措施，高埗镇边坡治理措施有哪些。高埗镇主动式防护网，高埗镇边坡治理属于什么工程，高埗镇边坡比例1:1.5怎么计算，高埗镇边坡框架梁，高埗镇锚杆锚索多少钱一米，高埗镇边坡防护类型，高埗镇电梯基坑施工方案，高埗镇高速路边坡，高埗镇水库边坡工程！高埗镇边坡堆土要求！高埗镇基坑喷锚，高埗镇基坑围堰，高埗镇基坑降水方法有哪些，高埗镇施工基坑上下爬梯要求，高埗镇锚杆锚索。高埗镇山体护坡！高埗镇水利工程边坡设计规范，高埗镇基坑超危大工程划分，高埗镇高速路护坡施工劳务单价。高埗镇基坑角撑，高埗镇边坡排水！高埗镇锚杆框架梁护坡单价，高埗镇边坡防护厂家。高埗镇边坡分级从上往下！高埗镇池塘护坡用什么材料好，高埗镇边坡拱形骨架。高埗镇上海基坑，

须遵循自上而下的开挖顺序，严禁先切除坡脚;若先切除坡脚，则会使上部土体失去支承而容易产生土坡失稳。

检验锚杆锚固力时，拉力计必须固定牢靠;拉拔锚杆时，拉力计前方或下方严禁站人;锚杆杆端一旦出现缩颈，应及时卸荷。

后视另一导线点，将仪器水平角置为真方位角，量取仪器高度，如该点无高程，再后视一个水准点，得出全站仪的仪器高。

距采掘终了边坡0米内，不采用抛掷爆破，0米以内不采用峒室内爆破，米以内不采用中爆破，以防由于爆破震动破坏边坡稳定性;