

膨胀型防火涂料施工团队生产批发销售为一体厂家材料优质

产品名称	膨胀型防火涂料施工团队生产批发销售为一体厂家材料优质
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。公司将以“业主至上、质量、科学与管理并举，创金涛品牌”为质量方针以科学管理、严格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主，奉献社会。快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产品的同时，也创新了理念。新世纪的到来，蓬勃发展的“金涛”诚邀您共同发展，携手并进，以丰硕的经营之果，浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。

钢结构防火涂料施工前准备工作

在进行钢结构防火涂料施工之前，需要进行如下的准备工作

- 1、确定涂料品牌和型号。
- 2、根据技术要求制订施工方案。
- 3、对施工区域进行检查，确保施工环境干燥，温度适宜并且无明显风力。
- 4、对待涂面表面进行处理，去除油污和松散物及锈蚀。

非膨胀型钢结构防火涂料，施工工艺：1.防火涂料涂装前，钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定，应清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。2.防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时，对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。3.喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂，待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前，按粉料：乳液=1：1的比例混合搅拌均匀，使之呈无结块稠流体状态。4.稀稠度应根据涂装方式而定，以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网，以防涂料脱漏或分离。5.采用喷涂方式涂装时，用凹凸斗式喷枪，空气压力为0.6~0.8MPa，喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面，以40~60mm为宜。6.喷涂施工一遍不亦过厚，待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜，直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。膨胀型防火涂料施工团队生产批发销售为一体厂家材料优质 钢结构防火涂料施工

基础涂层施工准备工作介绍

在进行防火涂料施工之前，需要先施工基础涂层，其具体步骤如下：

1、将涂料搅拌均匀。
2、使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。
3、等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

钢结构防火涂料的应用范围非常广泛，包括高层建筑、大型工业厂房、公共设施等。在这些建筑物中，钢结构是主要的承重结构，因此其耐火性能直接关系到整个建筑物的安全。通过在钢表面涂覆防火涂料，可以大大提高钢结构的耐火等级，从而保证建筑物在火灾中的稳定性。