

外饰面泄爆墙施工流程

产品名称	外饰面泄爆墙施工流程
公司名称	河北派伦减隔震科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区京衡南大街金元大厦508室
联系电话	13012093617

产品详情

泄爆墙外墙装饰施工流程

一、施工流程

基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——批刮第三遍细腻子（若有必要）——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷道面漆——涂刷第二道面漆

1、基层清扫完毕后，根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作，以找平墙面为准，将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平，待干燥后用砂纸打磨，根据阴阳角弹线结果进行找补，以保证阴阳角线条顺直、方正。

2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄，使涂料漆变色，脱落。

3、为防止外墙涂料开裂，并减少维修工作，遍腻子需挂网批刮。

4、遍腻子完成后，需进行打磨，打磨完成后并再次进行找补、打磨。

5、第二遍腻子完成后，需用细砂打磨，并同遍腻子一样反复找补打磨，直到腻子层表面平整、光滑，满足涂刷涂料的要求。

6、如果前两次腻子完成后还未能做到平整、光滑，不能满足涂料涂刷的要求，需进行第三次腻子作业，工序同第二次腻子作业。

7、待外墙腻子达到养护期并实干后，进行封闭底漆涂刷，底漆涂刷完成后需再次进行作业面平整检查，不平整处应进行腻子的局部找补打磨，并补涂底漆。

8、待底漆干燥后进行道面漆涂刷，涂刷时保证油漆均匀，不得有漏涂和流坠现象。

9、待道面漆干燥后，进行第二道面漆涂刷，工艺要求同道面漆