# 灰塑 恒发古建筑工程 灰塑图片

产品名称	灰塑 恒发古建筑工程 灰塑图片
公司名称	广东佛山南星古建有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区乐从镇沙滘村(陈家祠旁)
联系电话	15976668516 15976668516

## 产品详情

## 景区概述

宝墨园是东侧包相府庙续建之古庭园。建于清嘉庆年间的包相府庙是为颂扬龙图阁直学士包拯而建。于 清末民初增建宝墨园。后荒废,现重新修建,门前两幅工艺精湛的民间砖雕,分别为包拯怒铡陈世美与 包勉的故事。园内还有大量的灰雕、石雕、陶塑和紫檀木雕,灰塑是什么,以及传统宫灯。

#### 屋面工程

- (1)屋面修缮前,应对屋面的结构、构结的损坏情况行详细检查、抽检,并做好记录,其重点部位;
- 1)坡屋面的屋板、桁条、屋架等结构及瓦片、天斜沟泛水和防水层的损坏

### 情况;

2) 平屋面的结构层、隔气层、保温层、防水层,及保护层的损坏程度。

其中中进聚贤堂正中瓦脊由于损毁严重,1981年重修时由石湾建筑陶瓷厂fang制并安装。清代石湾陶业共分二十四行,制作瓦脊属于花盆行的。文如璧店是石湾负盛名的陶业名店,其创始人文如壁是佛山顺德人,康乾年间的陶塑名工,也是制作陶塑人物瓦脊的始祖,他以自己的姓名为店号,灰塑,

灰塑底基层破坏的修复:底基层由于自然破坏等原因通常存在空鼓等现象,空鼓是披灰层和墙体的粘结脱离造成的。灰塑附着于披灰的底基层,底基层空鼓破坏可能造成附着其上的灰塑崩塌而破坏。因此空鼓应粘接加固,使底基层与墙体接合牢固。空鼓破坏现象通常有局部空鼓和大面积空鼓。这二种空鼓并

未拱破底基层,另一种空鼓严重现象是拱破底基层,并破坏附着其上的灰塑。对不同程度的空鼓有不同的修复。局部空鼓和大面积空鼓一般采用灌注环氧树脂的方法。施工修复时先轻敲检查空鼓的面积范围并判断离空的空间,同时要检查空鼓周边上、下、左、右是否有裂缝。灌注之前应先用灰膏将周边裂缝封堵,避免灌浆时裂缝漏浆。如果空鼓的上方无裂缝,灰塑图片,应用铁钉在上方打钉孔。灌浆一般选择大号针筒灌注,灌注完毕应清洗针筒。底基层如果已拱破,其拱破部位应清理至原墙体,重新披灰,在披灰固结后再进行灰塑施工。一些较高的浮雕应加铁钉钉紧于底基层方能进行灰塑施工。

### 构思灰塑造型

构思灰塑造型是灰塑难撑握、的工序,根据灰塑位置、面积和客户要求的图案,仔细量度、构思,然后确定造型。将选好的题材构思逐一分配在心目中的位置上。

广东省佛山市南星灰塑古建系从事寺庙、祠堂灰塑的修复及制作、酒店、园林、住宅各种精美室内外大 、小型壁雕塑造等业务。

灰塑表面的清理:灰塑表面由于受大气侵蚀等原因,表面酥碱风化破坏,要认真清理。清理前应先检查原状有哪些,有哪些薄弱环节,哪些部位清理时要特别小心。选择清理的刀具要长短结合,刀口锋利程度要适中,太锋利可能刮伤,太钝的刀具难刮必用力,用力过度恐损伤或损断原灰塑。清理过程应循序渐进,一般为自上而下,自左而右,边刮边用毛刷清扫。

灰塑-恒发古建筑工程-灰塑图片由佛山恒发古建筑工程有限公司提供。佛山恒发古建筑工程有限公司实力不俗,信誉可靠,在广东 佛山 的特种建材等行业积累了大批忠诚的客户。恒发古建筑带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!