

室内膨胀型钢结构防火涂料施工生产批发销售为一体厂家材料优质

产品名称	室内膨胀型钢结构防火涂料施工生产批发销售为一体厂家材料优质
公司名称	湖州金涛涂料有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:金涛 类型:钢结构防火涂料 优势:每一桶都是批发价
公司地址	驻湖北湖南办事处
联系电话	15071131664 15071131664

产品详情

湖州金涛涂料有限公司公司简介湖州金涛涂料有限公司，是一家集研发、生产销售、施工为一体的涂料化工企业。公司将以“业主至上、质量、科学与管理并举，创金涛品牌”为质量方针以科学管理、严格质检、大胆创新、勇于开拓的精神在社会主义市场经济的竞争浪潮中创造优质产品来回报业主，奉献社会。快速是我们的特点;是我们的作风;诚信是我们的根本;品质是我们的生命,我们在创新企业、创新产品的同时，也创新了理念。新世纪的到来，蓬勃发展的“金涛”诚邀您共同发展，携手并进，以丰硕的经营之果，浓厚的情谊迎接美好明天!公司服务宗旨是:质量胜于生命;责任重于泰山。

钢结构防火涂料施工前准备工作

在进行钢结构防火涂料施工之前，需要进行如下的准备工作

- 1、确定涂料品牌和型号。
- 2、根据技术要求制订施工方案。
- 3、对施工区域进行检查，确保施工环境干燥，温度适宜并且无明显风力。
- 4、对待涂面表面进行处理，去除油污和松散物及锈蚀。

钢结构防火涂料施工方法：1.基面处理：清除工作面上的油污、灰尘和松散物，清洁瓷砖缝隙，确保无碎屑和积水。2.搅拌：将干粉按一定比例倒入盛有27% - 29%清水的容器中用，用电动搅拌器低速搅拌，边倒粉边搅拌至均匀无结粒、无沉淀的浓浆（似膏状）静置3 - 5分钟，再搅拌1 - 2分钟即可使用。3.填缝：用填缝工具将填缝料沿对角方向完全缝隙内，注意不得留空。10分钟后用湿海绵或湿布将瓷砖面上的填缝料抹去。4.清洗：待填缝料干固后用拧干的湿海绵将瓷砖表面清洁干净。施工后3天内尽量避免强烈阳光直射，建议在一周内每天对施工的填缝材料进行洒水养护

室内膨胀型钢结构防火涂料施工生产批发销售为一体厂家材料优质 钢结构防火涂料施工

基础涂层施工准备工作介绍

在进行防火涂料施工之前，需要先施工基础涂层，其具体步骤如下：

- 1、将涂料搅拌均匀。
- 2、使用刷子或滚筒将基础涂层均匀地覆盖在待涂面上。
- 3、等待基础涂层完全干燥后再进行下一步的工作。

为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢为什么有的防火涂料遇火也会燃烧呢?要解释这个问题，我们首先来看，防火涂料由基料、分散介质、阻燃剂、溶剂等组成。施工前的防火涂料遇火发生燃烧，其实是防火涂料中的易燃液体溶剂在燃烧，而防火涂料的基料、阻燃剂等物质是不会燃烧的。因为溶剂型防火涂料以有机溶剂为溶剂，如200号溶剂汽油、正丁醇、、环、甲苯等，因此，这些防火涂料一旦从桶里漏出来，就容易引起火灾。涂在建筑构件上的防火涂料，只有在溶剂蒸发完以后，才能起到阻火隔热的作用。